

シャープ

〔◎〕は対応可、〔△〕はスパーサー使用で対応可(取付ねじセットにスパーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
108	LB-1085	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
90	PN-R903	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
85	LV-85001	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
80	LC-80GL7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	LC-80XL10	—	—	○	—	—	—	—	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
80	LC-80XL9	—	—	○	—	—	—	—	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
80	LC-80XU30	—	—	○	—	—	—	—	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
80	PN-E802	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
80	PN-E803	—	—	○	—	—	—	—	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
80	PN-H801	—	—	○	—	—	—	—	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
80	PN-L802B	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
80	PN-L803C	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
70	LC-70GL7	—	—	○	○	○	—	—	—	—
70	LC-70Q7	—	—	○	○	○	—	—	○	—
70	LC-70UD1	—	—	□	—	—	—	—	□	— CHU-X, CTS-Xは質量超過 □背面の引っ張りが金具に被るので60mm浮かせる
70	LC-70UD20	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
70	LC-70X5	—	—	○	—	—	—	—	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
70	LC-70XG35	—	—	△	□	□	—	—	△	— CHU-X, CTS-Xは質量超過 △背面の引っ張りが金具に被るので30mm浮かせる □背面の引っ張りが金具に被るので40mm浮かせる
70	LC-70XL10	—	—	○	○	○	—	—	○	—
70	LC-70XL9	—	—	○	○	○	—	—	○	—
70	LV-70002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	PN-E702	—	○	○	—	—	—	○	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
70	PN-E703	—	△	△	△	△	—	○	△	△背面の引っ張りが金具に被るので10mm浮かせる
70	PN-H701	—	—	○	○	○	—	—	○	—
70	PN-L702B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	PN-L703A	—	○	○	—	—	—	○	○	質量超過
70	PN-L703B	—	○	○	—	—	—	○	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
70	PN-L703W	—	○	○	—	—	—	○	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
70	PN-R703	—	□	□	□	□	—	—	□	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
70	PN-R706	—	—	○	○	○	—	—	○	□背面の引っ張りが金具に被るので10mm浮かせる
70	PN-V701	—	—	○	○	○	—	—	○	—
65	LC-65GE1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	LC-65GX5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	LC-65RX1W	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	LC-65RX5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	LC-65XS1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	LV-65TH1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	PN-655	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	PN-655R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	PN-G655	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	PN-G655R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	PN-S655	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	LB-T601	—	—	○	○	○	—	—	○	—
60	LC-60B5	—	—	△	△	△	—	—	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
60	LC-60BW30	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
60	LC-60DS6	—	—	○	○	○	—	—	—	—
60	LC-60F5	—	—	○	○	○	—	—	○	—
60	LC-60F5D/S/K/T	—	—	○	○	○	—	—	○	—
60	LC-60G7	—	—	△	□	□	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる □背面の引っ張りが金具に被るので30mm浮かせる
60	LC-60G9	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
60	LC-60HQ10	—	—	□	□	□	—	—	□	□背面の引っ張りが金具に被るので60mm浮かせる
60	LC-60L5	—	—	□	□	□	—	—	□	□背面の引っ張りが金具に被るので60mm浮かせる
60	LC-60LV3	—	—	○	○	○	—	—	—	—
60	LC-60LX1	—	—	○	○	○	—	—	—	—
60	LC-60LX3	—	—	○	○	○	—	—	—	—
60	LC-60UD1	—	—	□	□	□	—	—	□	□背面の引っ張りが金具に被るので60mm浮かせる
60	LC-60UD20	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
60	LC-60US20	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
60	LC-60US30	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
60	LC-60US40	—	—	○	○	○	—	—	○	—
60	LC-60W7	—	—	△	△	△	—	—	—	△背面のコードが金具に被るので30mm浮かせる
60	LC-60XD35	—	—	○	○	○	—	—	○	—
60	LC-60XL10	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
60	LC-60XL20	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
60	LC-60XL9	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
60	LC-60Z5	—	—	△	△	△	—	—	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
60	LC-60Z9	—	—	△	□	□	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる □背面の引っ張りが金具に被るので30mm浮かせる
60	PN-A601	—	○	○	○	○	—	○	○	—
60	PN-E601	—	○	○	○	○	—	○	○	—
60	PN-E602	—	○	○	○	○	—	○	○	—
60	PN-E603	—	○	○	○	○	—	○	○	—
60	PN-L600B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	PN-L601B	—	○	○	—	—	—	○	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
60	PN-L602B	—	○	○	—	—	—	○	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
60	PN-L603A	—	○	○	—	—	—	○	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
60	PN-L603B	—	○	○	—	—	—	○	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
60	PN-L603W	—	○	○	—	—	—	○	○	— CHU-X, CTS-Xは質量超過
60	PN-R603	—	○	○	○	○	—	○	○	—
60	PN-R606	—	○	○	○	○	—	○	○	—
60	PN-V601	—	○	○	○	○	—	○	○	—
60	PN-V601A	—	○	○	○	○	—	○	○	—
60	PN-V602	—	○	○	○	○	—	○	○	—
60	PN-V602A	—	○	○	○	○	—	○	○	—
58	LC-58U30	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
57	LC-57GE2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	LC-57RX1W	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	LC-55U30	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	LC-55U40	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LC-55U45	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LC-55US40	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LC-55W30	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	LC-55W35	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	LC-55XD45	—	—	□	□	□	—	—	□	□背面の引っ張りが金具に被るので40mm浮かせる
55	PN-R556	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	PN-U553	—	○	○	○	○	—	○	○	—
55	PN-V550	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	PN-V551	—	—	○	○	○	—	—	○	—

シャープ

〔◎〕は対応可、〔△〕はスピーカー使用で対応可(取付ねじセットにスピーカー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	GTS-X GTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
55	PN-Y555	—	—	○	○	○	—	—	○	
55	PN-Y556	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52AE6	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52AE60	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52AE7	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52DS6	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52DX1	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面BDレコーダー一部が膨らんでいるので30mm浮かせる
52	LC-52DX2	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面BDレコーダー一部が膨らんでいるので30mm浮かせる
52	LC-52DX3	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52DZ3	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52ES50	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52EX5	—	—	△	△	△	—	○	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52F5	—	○	△	△	△	—	○	△	△下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる
52	LC-52F5D/S/K/T	—	○	△	△	△	—	○	△	△下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる
52	LC-52G7	—	—	△	□	□	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52G9	—	—	△	○	○	—	—	○	□背面の出っ張りが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52GX1W	—	○	○	▲	▲	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52GX2W	—	○	○	▲	▲	—	—	○	▲200×200VESAアタッチメント必要
52	LC-52GX35	—	—	○	○	○	—	—	○	▲200×200VESAアタッチメント必要
52	LC-52GX3W	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52GX45	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52GX4W	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52GX5	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52L5	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面に凸部があるので60mm浮かせる
52	LC-52LB3	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52LV3	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52LX1	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52LX3	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52RX1W	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52RX5	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52SE1	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52UD20	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52US20	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52US30	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52V5	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52W10	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52W9	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52XF3	—	—	○	○	○	—	—	○	
52	LC-52XL10	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52XL20	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52XL9	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52XS1	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面のコードが金具に被るので30mm浮かせる
52	LC-52Z5	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LV-52TH1	—	—				—	—	○	
52	PN-525	—	—				—	—	○	
52	PN-E521	—	○	○	○	○	—	○	○	
52	PN-S525	—	○	○	○	○	—	○	○	
50	LC-50BW30	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	LC-50U20	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	LC-50U30	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	LC-50U40	—	—	○	○	○	—	—	○	
50	LC-50U45	—	—	○	○	○	—	—	○	
50	LC-50US40	—	—	○	○	○	—	—	○	
50	LC-50W20	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	LC-50W30	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	LC-50W35	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
49	PN-R496	—	—	○	○	○	—	—	○	
49	PN-Y496	—	—	○	○	○	—	—	○	
47	PN-E471	—	—	○	○	○	—	—	○	
47	PN-E471R	—	—	○	○	○	—	—	○	
47	PN-U473	—	—	○	○	○	—	—	○	
47	PN-Y475	—	—	○	○	○	—	—	○	
46	LB-T461	—	○	△	△	△	—	○	△	△下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる
46	LC-46AE6	—	—	○	○	○	—	—	○	
46	LC-46AE7	—	—	○	○	○	—	—	○	
46	LC-46DS6	—	—	○	○	○	—	—	○	
46	LC-46DX1	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面BDレコーダー一部が膨らんでいるので30mm浮かせる
46	LC-46DX2	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面BDレコーダー一部が膨らんでいるので30mm浮かせる
46	LC-46DX3	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面のコードが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46DZ3	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46ES50	—	—	○	○	○	—	—	○	
46	LC-46EX5	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46F5	—	○	△	△	△	—	○	△	△下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる
46	LC-46F5D/S/K/T	—	○	△	△	△	—	○	△	△下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる
46	LC-46G7	—	—	△	□	□	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46G9	—	—	△	○	○	—	—	○	□背面の出っ張りが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46GX1W	—	—	○	▲	▲	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46GX2W	—	—	○	▲	▲	—	—	○	▲200×200VESAアタッチメント必要
46	LC-46GX35	—	—	○	○	○	—	—	○	▲200×200VESAアタッチメント必要
46	LC-46GX3W	—	—	○	○	○	—	—	○	
46	LC-46GX45	—	—	○	○	○	—	—	○	
46	LC-46GX4W	—	—	○	○	○	—	—	○	
46	LC-46GX5	—	—	○	○	○	—	—	○	
46	LC-46L5	—	—	▽	▽	▽	—	—	○	△背面が膨らんでいるので60mm浮かせる
46	LC-46LB3	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46LV3	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46LX1	—	—	□	□	□	—	—	△	△下部出っ張りが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46LX3	—	—	△	—	—	—	—	○	□下部出っ張りが金具に被るので40mm浮かせる
46	LC-46RX1W	—	—	○	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46RX5	—	—	○	○	○	—	—	○	
46	LC-46SE1	—	—	○	○	○	—	—	○	
46	LC-46V5	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46V7	—	—	△	△	△	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46W10	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46W9	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46XF3	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコードが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46XJ1	—	—	○	○	○	—	—	○	
46	LC-46XL10	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46XL20	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる

シャープ

〔◎〕は対応可、〔△〕はスパーサー使用で対応可(取付ねじセットにスパーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	GTS-X GTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
46	LC-46XL9	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LC-46Z5	—	—	△	△	△	—	—	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	PN-465	—	—	○	○	○	—	—	—	
45	LC-45AE5	—	○	○	○	○	—	—	—	
45	LC-45BE1W	—	○	○	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAAアタッチメント必要
45	LC-45BE2W	—	○	○	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAAアタッチメント必要
45	LC-45GD1	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	LC-45GE2	—	△	△	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
45	LC-45US40	—	○	○	○	○	—	○	○	
45	PN-455	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	PN-455C	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	PN-455R	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	PN-W435	—	○	○	○	○	—	○	○	▲200×200VESAAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に12.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
43	PN-Y436	—	—	—	△	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に20.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
42	LC-42DS3	—	—	○	○	○	—	—	—	
42	LC-42DS5	—	—	△	△	△	—	—	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	LC-42DS6	—	—	△	△	△	—	—	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	LC-42DX1	—	—	△	△	△	—	—	—	△背面BDレコーダー部が膨らんでいるので30mm浮かせる
42	LC-42ES50	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	LC-42EX5	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	LC-42GX1W	—	○	△	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	LC-42GX2W	—	○	△	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	LC-42GX3W	—	—	○	○	○	—	—	—	
42	LC-42GX4W	—	—	○	○	○	—	—	—	
42	LC-42GX5	—	—	○	○	○	—	—	—	
42	LC-42GX50	—	—	○	○	○	—	—	—	
42	LC-42RX1W	—	—	○	○	○	—	—	○	
42	LC-42XJ1	—	—	○	○	○	—	—	—	
42	PN-425	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	PN-E421	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に0.0mm, 下に11.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ▲200×200VESAAアタッチメント必要
42	PN-R426	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に0.0mm, 下に22.25mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
42	PN-U423	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に0.0mm, 下に11.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
42	PN-Y425	—	—	○	○	○	—	—	○	
40	LB-T401	—	△	—	△	△	—	△	△	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に33mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40AE6	—	—	△	△	△	—	—	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LC-40AE7	—	—	△	△	△	—	—	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LC-40BH11	◎	△	△	—	—	◎	△	△	●アタッチメントが上に0.0mm, 下に11.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330
40	LC-40BH30	◎	○	△	—	—	◎	○	○	△▼背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に14.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330
40	LC-40DR3	—	△	△	△	△	—	—	—	△背面BDレコーダー部が膨らんでいるので30mm浮かせる
40	LC-40DR9	—	—	—	—	—	—	—	—	HPに壁掛け設置には対応しておりませんと記載有
40	LC-40DS6	—	—	△	○	○	—	—	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LC-40DX2	—	—	△	△	△	—	—	△	△背面BDレコーダー部が膨らんでいるので30mm浮かせる
40	LC-40DX20	—	—	△	△	△	—	—	△	△背面BDレコーダー部が膨らんでいるので30mm浮かせる
40	LC-40DX3	—	—	△	△	△	—	—	△	△背面BDレコーダー部が膨らんでいるので30mm浮かせる
40	LC-40DX30	—	—	△	△	△	—	—	△	△背面BDレコーダー部が膨らんでいるので30mm浮かせる
40	LC-40DZ3	—	○	△	△	△	—	—	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LC-40E40	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	LC-40E9	—	—	—	—	—	—	—	—	HPに壁掛け設置には対応しておりませんと記載有
40	LC-40F3	—	△	—	○	○	—	△	△	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に26mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40F5	—	△	—	○	○	—	△	△	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に26mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40F5D/S/K/T	—	△	—	○	○	—	△	△	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に26mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40G7	—	△	△	□	□	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる □背面の出っ張り金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に4.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40G9	—	△	—	○	○	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に23.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40H11	◎	△	△	—	—	◎	△	△	△▼下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に11.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330
40	LC-40H20	◎	△	△	—	—	◎	△	△	△▼下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に11.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330

シャープ

〔◎〕は対応可、〔△〕はスぺーサー使用で対応可(取付ねじセットにスぺーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
40	LC-40H30	◎	○	△	—	—	◎	○	○	△▼背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に14.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330
40	LC-40H40	◎	○	△	—	—	◎	○	○	△▼背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に14.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330
40	LC-40H7	—	○	△	△	△	—	○	△	△下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に3.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40H9	—	○	△	△	△	—	○	△	△下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に3.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40HW10	—	○	△	△	△	—	○	△	△下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に3.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40HW20	—	△	— △	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に40.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40HW35	—	△	— △	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に40.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40J10	—	△	△	△	△	—	○	△	△下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる
40	LC-40J9	—	△	△	△	△	—	○	△	△下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる
40	LC-40L5	—	□	□	□	□	—	□	□	□背面の出っ張りが金具に被るので60mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に2.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40LV3	—	△	△	△	△	—	○	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LC-40LX1	—	○	△	△	△	—	○	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LC-40LX3	—	○	△	△	△	—	○	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LC-40R30	—	—	—	—	—	—	—	—	HPに壁掛け設置には対応しておりませんと記載有
40	LC-40R5	—	○	△	△	△	—	○	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LC-40SE1	—	○	△	△	△	—	○	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LC-40U20	—	△	— △	○ ▲	○ ▲	—	△	△	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に40.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40U30	—	△	— △	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に40.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40U40	—	△	— △	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に40.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40U45	—	△	— △	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に40.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40V5	—	○	△	△	△	—	○	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LC-40V7	—	○	△	△	△	—	○	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LC-40V8	—	○	△	△	△	—	○	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LC-40W20	—	△	— △	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に40.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40W35	—	△	— △	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に40.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40Z5	—	△	△	○	○	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に4.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LC-40Z50	—	△	△	○	○	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に4.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	PN-L401C	—	○	— ○	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に21.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
37	LC-37AD1									
37	LC-37AD2									
37	LC-37AD5									
37	LC-37BD1W									
37	LC-37BD2W		○							
37	LC-37BD5									
37	LC-37BE1W									
37	LC-37BE2W									
37	LC-37BT5									
37	LC-37DS3									
37	LC-37DS5	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	LC-37DX1	—	△	△	△	△				△背面BDレコーダー部が膨らんでいるので30mm浮かせる
37	LC-37ES50	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	LC-37EX5	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	LC-37G300									
37	LC-37GD1									
37	LC-37GD2									
37	LC-37GD3									
37	LC-37GD4									
37	LC-37GD6									
37	LC-37GD7									
37	LC-37GE2									
37	LC-37GH1									
37	LC-37GH2									
37	LC-37GS10	—	○	○	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAAアタッチメント必要



## シャープ

〔◎〕は対応可、〔△〕はスピーカー使用で対応可(取付ねじセットにスピーカー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
37	LC-37GS20	—	○	●	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に?.?mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
37	LC-37GX1W	—	○	○	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要
37	LC-37GX2W	—	○	○	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に?.?mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
37	LC-37GX3W	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	LC-37GX4W	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	LC-37GX5	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	LC-37GX50	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	LC-37L5									
37	LC-37U5									
37	LC-37W5									
37	LC-37XJ1	—	○	○	○	○				
37	LC-M3700									
37	PN-371									
32	IT-32M2									
32	IT-32X2									
32	LC-32AD5									
32	LC-32BD1	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
32	LC-32BD2	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
32	LC-32BH11	◎	△	—	▼	▼	◎	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に48mm, 下に68mmはみ出る ベース金具が左右に33.5mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330 ■サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に5mm, 下に21mmはみ出る サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る
32	LC-32BH30	◎	△	—	▼	▼	◎	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に40mm, 下に80mmはみ出る ベース金具が左右に33.5mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×330 ■アタッチメントが上に0.0mm, 下に1.0mmはみ出る サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に19mm下に11mmはみ出る サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る
32	LC-32BH35	◎	△	—	▼	▼	◎	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に40mm, 下に80mmはみ出る ベース金具が左右に33.5mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×330 ■アタッチメントが上に0.0mm, 下に1.0mmはみ出る サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に19mm下に11mmはみ出る サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る
32	LC-32D10									
32	LC-32D30	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LC-32DE5	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
32	LC-32DH6	—	○	—	▲	▲			○	▲200×200VESAアタッチメント必要
32	LC-32DR3	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LC-32DR9	—	—	—	—	—	—	—	—	HPに壁掛け設置には対応しておりませんと記載有
32	LC-32DS1-B/W/R									
32	LC-32DS3	—	△	—	▲	▲				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LC-32DS5	—	○	—	▲	▲				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LC-32DS6	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LC-32DX1	—	■	—	■	■				▲200×200VESAアタッチメント必要 ■背面BDレコーダー一部が膨らんでいるので40mm浮かせる
32	LC-32DX2	—	■	—	■	■				▲200×200VESAアタッチメント必要 ■背面BDレコーダー一部が膨らんでいるので40mm浮かせる
32	LC-32DX3	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LC-32DZ3	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LC-32E40	◎	△	—	▼	▼	◎	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に41mm, 下に78mmはみ出る ベース金具が左右に34mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×330 ■サイドキャップが左右に15mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に20mm, 下に9mmはみ出る サイドキャップが左右に15mmずつはみ出る
32	LC-32E5	—	○	—	▲	▲	—	○		▲200×200VESAアタッチメント必要
32	LC-32E6	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
32	LC-32E7	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
32	LC-32E8	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
32	LC-32E9	—	—	—	—	—	—	—	—	HPに壁掛け設置には対応しておりませんと記載有
32	LC-32F3	—	△	—	○	○	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に53.85mm, 下に72.15mmはみ出る ベース金具が左右に36mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm, 下に7.15mmはみ出る サイドキャップが左右に17mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に18.85mm, 下に17.15mmはみ出る サイドキャップが左右に17mmずつはみ出る
32	LC-32F5	—	△	—	○	○	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に53.85mm, 下に72.15mmはみ出る ベース金具が左右に36mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm, 下に7.15mmはみ出る サイドキャップが左右に17mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に18.85mm, 下に17.15mmはみ出る サイドキャップが左右に17mmずつはみ出る

シャープ

〔◎〕は対応可、〔△〕はスぺーサー使用で対応可(取付ねじセットにスぺーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
32	LC-32F5D/S/K/T	—	△	△ ●	○ ■	○ ■	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に53.85mm, 下に72.15mmはみ出る ベース金具が左右に36mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm, 下に7.15mmはみ出る サイドキャップが左右に17mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に18.85mm, 下に17.15mmはみ出る サイドキャップが左右に17mmずつはみ出る
32	LC-32G300									
32	LC-32GD1									
32	LC-32GD2									
32	LC-32GD3									
32	LC-32GD4									
32	LC-32GD6									
32	LC-32GD7									
32	LC-32GH1									
32	LC-32GH2									
32	LC-32GH3									
32	LC-32GH4									
32	LC-32GH5	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LC-32GS10									
32	LC-32GS20									
32	LC-32GX5	—	△	—	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に48mm, 下に34mmはみ出る ベース金具が左右に25mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330 ■サイドキャップが左右に6.0mmずつはみ出る
32	LC-32H10	◎	△	△ ●	▼ ■	▼ ■	◎	○	○ ■	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に48mm, 下に68mmはみ出る ベース金具が左右に33.5mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330 ■サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に5mm, 下に21mmはみ出る サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る
32	LC-32H11	◎	△	△ ●	▼ ■	▼ ■	◎	○	○ ◆	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に48mm, 下に68mmはみ出る ベース金具が左右に33.5mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330 ■サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に5mm, 下に21mmはみ出る サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る
32	LC-32H20	◎	△	△ ●	▼ ■	▼ ■	◎	○	○ ◆	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に48mm, 下に68mmはみ出る ベース金具が左右に33.5mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330 ■サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に5mm, 下に21mmはみ出る サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る
32	LC-32H30	◎	△	△ ●	▼ ■	▼ ■	◎	○	○ ◆	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に40mm, 下に80mmはみ出る ベース金具が左右に33.5mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×330 ■アタッチメントが上に0.0mm, 下に1.0mmはみ出る サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に19mm下に11mmはみ出る サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る
32	LC-32H40	◎	△	△ ●	▼ ■	▼ ■	◎	○	○ ◆	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に40mm, 下に80mmはみ出る ベース金具が左右に33.5mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×330 ■アタッチメントが上に0.0mm, 下に1.0mmはみ出る サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に19mm下に11mmはみ出る サイドキャップが左右に14.5mmずつはみ出る
32	LC-32H7	○	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に48mm, 下に34mmはみ出る ベース金具が左右に25mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330 ■サイドキャップが左右に6.0mmずつはみ出る
32	LC-32H9	◎	△	△ ●	▼ ■	▼ ■	◎	○	○ ■	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に29.5mm, 下に59.5mmはみ出る ベース金具が左右に32.5mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330 ■サイドキャップが左右に13.5mmずつはみ出る
32	LC-32J10	◎	○	△ ●	▼ ■	▼ ■	◎	○	○ ■	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に29.5mm, 下に59.5mmはみ出る ベース金具が左右に32.5mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330 ■サイドキャップが左右に13.5mmずつはみ出る
32	LC-32J9	◎	○	△ ●	▼ ■	▼ ■	◎	○	○ ■	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に29.5mm, 下に59.5mmはみ出る ベース金具が左右に32.5mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×125×330 ■サイドキャップが左右に13.5mmずつはみ出る
32	LC-32P1									
32	LC-32R30									
32	LC-32R5	—	△	—	▲	▲				HPIに壁掛け設置には対応しておりませんと記載有 ▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面BDレコーダー部が膨らんでいるので30mm浮かせる
32	LC-32SC1	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LC-32SW25	◎	△	△ ●	▼ ■	▼ ■	◎	○	○ ◆	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に41mm, 下に78mmはみ出る ベース金具が左右に34mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×330 ■サイドキャップが左右に15mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に20mm, 下に9mmはみ出る サイドキャップが左右に15mmずつはみ出る

シャープ

〔◎〕は対応可、〔△〕はスぺーサー使用で対応可(取付ねじセットにスぺーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
32	LC-32SW35	◎	△	△	▼	▼	◎	○	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に41mm, 下に78mmはみ出る ベース金具が左右に34mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×330 ■サイドキャップが左右に15mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に20mm, 下に9mmはみ出る サイドキャップが左右に15mmずつはみ出る
32	LC-32V5	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
32	LC-32V7	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
32	LC-32W25	◎	△	△	▼	▼	◎	○	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に41mm, 下に78mmはみ出る ベース金具が左右に34mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×330 ■サイドキャップが左右に15mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に20mm, 下に9mmはみ出る サイドキャップが左右に15mmずつはみ出る
32	LC-32W35	◎	△	△	▼	▼	◎	○	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に41mm, 下に78mmはみ出る ベース金具が左右に34mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×330 ■サイドキャップが左右に15mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に20mm, 下に9mmはみ出る サイドキャップが左右に15mmずつはみ出る
32	PN-325									
32	PN-K321	—	○	—	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に45.5mm, 下に73.5mmはみ出る ベース金具が左右に25mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm, 下に4.5mmはみ出る サイドキャップが左右に6.0mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に14.5mm, 下に14.5mmはみ出る サイドキャップが左右に6.0mmずつはみ出る
32	PN-K322B	—	○	—	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に45.5mm, 下に73.5mmはみ出る ベース金具が左右に25mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm, 下に4.5mmはみ出る サイドキャップが左右に6.0mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に14.5mm, 下に14.5mmはみ出る サイドキャップが左右に6.0mmずつはみ出る
32	PN-T321	—	○	△	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に35.9mm, 下に63.9mmはみ出る ベース金具が左右に15.8mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に4.9mm, 下に4.9mmはみ出る
32	PN-T322	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
32	PN-T322B	—	○	—	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に35.5mm, 下に63.5mmはみ出る ベース金具が左右に15.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に4.5mm, 下に4.5mmはみ出る
32	PN-Y325	—	○	—	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に44mm, 下に72mmはみ出る ベース金具が左右に25mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm, 下に3.0mmはみ出る サイドキャップが左右に6.0mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に13mm, 下に13mmはみ出る サイドキャップが左右に6.0mmずつはみ出る
32	PN-Y326	—	○	—	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●(37)アタッチメントが上に0.0mm, 下に17.5mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ●(55)アタッチメントが上に44.5mm, 下に91.5mmはみ出る ベース金具が左右に37.75mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に6.5mm, 下に22.5mmはみ出る サイドキャップが左右に18.75mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に13.5mm, 下に32.5mmはみ出る サイドキャップが左右に18.75mmずつはみ出る
30	LC-30AD1									
30	LC-30AD2									
30	LC-30BV3									
30	LC-30BV5									
30	LC-30HV3									
26	IL-26M1									
26	IT-26M1									
26	LC-26AD5	○	—	—	—	—				
26	LC-26BD1	◎	○	—	—	—	◎	○	—	
26	LC-26BD2	◎	●	—	—	—	◎	○	—	●アタッチメントが上に0.0mm, 下に5.6mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
26	LC-26D10									
26	LC-26D30	○	—	—	—	—				
26	LC-26D50	○	—	—	—	—				
26	LC-26DE7	○	—	—	—	—				
26	LC-26DV7	○	—	—	—	—				
26	LC-26DX1	△	—	—	—	—				△背面BDレコーダー部が膨らんでいるので30mm浮かせる
26	LC-26DX2	△	—	—	—	—				△背面BDレコーダー部が膨らんでいるので30mm浮かせる
26	LC-26DZ3	○	—	—	—	—				
26	LC-26E5	○	—	—	—	—				
26	LC-26E6	◎	△	—	—	—	◎	△	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	LC-26E7	◎	△	—	—	—	◎	△	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	LC-26E8	◎	△	—	—	—	◎	△	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	LC-26GD1	◎	○	—	—	—	◎	○	—	
26	LC-26GD2	◎	○	—	—	—	◎	○	—	
26	LC-26GD3	◎	●	—	—	—	◎	○	—	
26	LC-26GD6	◎	○	—	—	—	◎	○	—	
26	LC-26GH1									
26	LC-26GH2									
26	LC-26GH3									
26	LC-26GH4									
26	LC-26GH5	○	—	—	—	—				
26	LC-26P1									

シャープ

〔◎〕は対応可、〔△〕はスぺーサー使用で対応可(取付ねじセットにスぺーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
26	LC-26R5	◎	△	—	—	—	◎	○	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に13.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
26	LC-26V5	◎	△	—	—	—	◎	○	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に13.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
26	LC-26V7	◎	△	—	—	—	◎	○	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に13.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
24	LC-24BK20	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	LC-24BK40	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	LC-24K20	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	LC-24K30	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	LC-24K40	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	LC-24K5	◎	△	—	—	—	◎	○	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に4.0mm, 下に30.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm, 下に7.5mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
24	LC-24K7	◎	△	—	—	—	◎	○	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に4.0mm, 下に30.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm, 下に7.5mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
24	LC-24K9	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	LC-24MX1	—	—	—	—	—	—	—	—	HPに壁掛け設置には対応しておりませんと記載有
24	LC-24R30	—	—	—	—	—	—	—	—	HPに壁掛け設置には対応しておりませんと記載有
24	LL-S242A-W	○	—	—	—	—	○	—	—	
23	IT-23M1	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	IT-23M1	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	LC-22AA1	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	LC-22AA5	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	LC-22AD1	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	LC-22AD2	○	—	—	—	—	○	—	—	
22	LC-22AD5	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	LC-22BV5	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	LC-22GD3	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	LC-22GD6	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	LC-22K20	○	—	—	—	—	○	—	—	
22	LC-22K3	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーより壁掛け設置には対応しておりませんと回答有
22	LC-22K30	○	—	—	—	—	○	—	—	
22	LC-22K40	○	—	—	—	—	○	—	—	
22	LC-22K45	○	—	—	—	—	○	—	—	
22	LC-22K5	◎	△	—	—	—	◎	○	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に4.0mm, 下に56.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に11.5mm, 下に8.5mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
22	LC-22K7	◎	△	—	—	—	◎	○	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に4.0mm, 下に56.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に11.5mm, 下に8.5mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
22	LC-22K9	○	—	—	—	—	○	—	—	
22	LC-22K90	○	—	—	—	—	○	—	—	
22	LC-22P1	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	LC-22SV3	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	LL-W221	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	IT-20M1	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	IT-20M1	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20AX5	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20AX6	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20B1	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20B3	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20B5	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20C1	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20C1A	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20C3	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20C5	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20C7	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20D10	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20D30	○	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20D50	○	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20DE7	○	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20DX1	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20DZ3	◎	—	—	—	—	◎	—	—	取扱説明書に壁掛け設置には対応しておりませんと記載有
20	LC-20E1	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20E2	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20E3	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20E5	○	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20E6	◎	△	—	—	—	◎	○	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に10.0mm, 下に60.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に17.5mm, 下に12.5mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
20	LC-20E7	◎	△	—	—	—	◎	○	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に10.0mm, 下に60.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に17.5mm, 下に12.5mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
20	LC-20E8	◎	△	—	—	—	◎	○	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に10.0mm, 下に60.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に17.5mm, 下に12.5mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
20	LC-20E90	—	—	—	—	—	—	—	—	HPに壁掛け設置には対応しておりませんと記載有
20	LC-20EX1	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20EX3	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	LC-20F5	—	—	—	—	—	—	—	—	専用壁掛けフック [AN-20WL1] との組み合わせにより、壁掛け設置が可能
20	LC-20FE1	—	—	—	—	—	—	—	—	専用壁掛けフック [AN-20WL1] との組み合わせにより、壁掛け設置が可能



シャープ

〔◎〕は対応可、〔△〕はスパーサー使用で対応可(取付ねじセットにスパーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
20	LC-20GH1									
20	LC-20K1									
20	LC-20NE7	○	—	—	—	—				
20	LC-20S1									
20	LC-20S2									
20	LC-20S4									
20	LC-20SX5									
20	LC-20V5	◎	— ●	—	—	—	◎	○ ■	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に9.0mm、下に62.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に4.0mm、下に27.0mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
20	LL-203G									
20	LL-P202V	○	—	—	—	—	○	—	—	
20	LL-S201A	○	—	—	—	—	○	—	—	
20	LL-T2000A									
20	LL-T2010W									
20	LL-T2015									
20	LL-T2020									
20	PN-201S									
20	UB-20VC30									
19	BL-191A									
19	BL-T19D1									
19	LC-19K20	○	—	—	—	—	○	—	—	
19	LC-19K3	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーより壁掛け設置には対応しておりませんと回答有
19	LC-19K30	○	—	—	—	—	○	—	—	
19	LC-19K40	○	—	—	—	—	○	—	—	
19	LC-19K5	◎	—	—	—	—	◎	—	—	
19	LC-19K7	◎	—	—	—	—	◎	—	—	
19	LC-19K90	◎	—	—	—	—	◎	—	—	
19	LC-19VK20									
19	LL-191A									
19	LL-193A									
19	LL-193G									
19	LL-194B									
19	LL-T19D1									
19	LL-W191									
18	LL-T1803									
18	LL-T1810A									
18	LL-T1811W									
18	LL-T1815									
18	LL-T1820									
18	LL-T18A1									
17	BL-171A									
17	BL-171G									
17	BL-172A									
17	BL-172G									
17	BL-173A									
17	BL-M17W1									
17	BL-T17A4									
17	BL-T17D4									
17	LL-171A									
17	LL-171G									
17	LL-172A									
17	LL-172G									
17	LL-173A									
17	LL-173C									
17	LL-173G									
17	LL-174A									
17	LL-M17W1									
17	LL-M17W2									
17	LL-T17A1									
17	LL-T17A1C									
17	LL-T17A2									
17	LL-T17A3									
17	LL-T17A4									
17	LL-T17D3									
17	LL-T17D4									
16	HC-16TT1	—	—	—	—	—	—	—	—	タブレット型 背面ねじ穴無
16	LC-16E1									
16	LC-16E5	○	—	—	—	—	○	—	—	
16	LC-16K5	◎	—	—	—	—	◎	—	—	
16	LL-T1610W									
16	LL-T1620									
15	BL-153A									
15	BL-M15X1									
15	BL-T15A5									
15	BL-T15G4									
15	LC-15B1									
15	LC-15B3									
15	LC-15B5									
15	LC-15C1									
15	LC-15C1A									
15	LC-15C3									
15	LC-15C5									
15	LC-15C7									
15	LC-15E1									
15	LC-15E2									
15	LC-15E3									
15	LC-15K10									
15	LC-15L1									
15	LC-15S1									
15	LC-15S2									
15	LC-15S4									
15	LC-15SX7									
15	LC-15SX7A									
15	LL-151D									
15	LL-151TC									
15	LL-151TR									
15	LL-152TR									
15	LL-153A									

シャープ

〔◎〕は対応可、〔△〕はスぺーサー使用で対応可(取付ねじセットにスぺーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
15	LL-C15A4									
15	LL-E15A4									
15	LL-M1500A									
15	LL-M1550A									
15	LL-M15X1									
15	LL-T1501A									
15	LL-T1502A									
15	LL-T1502T									
15	LL-T1510R									
15	LL-T1511A									
15	LL-T1512W									
15	LL-T1520									
15	LL-T1530A									
15	LL-T15A4									
15	LL-T15A5									
15	LL-T15G1									
15	LL-T15G2									
15	LL-T15G3									
15	LL-T15G4									
15	LL-T15S1									
15	LL-T15S3									
15	LL-T15TRS									
15	LL-T15V1									
15	UB-15VC30									
13	LC-13B1									
13	LC-13B3									
13	LC-13C1									
13	LC-13C3									
13	LC-13C5									
13	LC-13C7									
13	LC-13E1									
13	LC-13E2									
13	LC-13K10									
13	LC-13S1									
13	LC-13S2									
13	LC-13S4									
13	LC-13SX7									
13	LC-13SX7A									
13	UB-13VC30									
12	LL-T1200T									

ソニー

【◎】は対応可、【△】はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在中)、【—】は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
7×2	LMD-7220W									
5.6×3	LMD-5320									
4×4	LMD-4420									
100	KJ-100Z9D									— 質量超過
85	KD-85X9500B									— 質量超過
84	KD-84X9000									— 質量超過
77	KJ-77A1									
75	KJ-75X8500E									
75	KJ-75X9400C									※ テレビ付属品 壁掛け用スペーサー必要
75	KJ-75Z9D									
70	KD-70X8500B									
70	KDL-70X7000									
65	GXD-L65H1									
65	KD-65X8500A									
65	KD-65X8500B		○	○	△	△				△下部スピーカが出てるので30mm浮かせる
65	KD-65X9200A		○	○	○	○				
65	KD-65X9200B									※ テレビ付属品 壁掛け用スペーサー必要
65	KD-65X9500B									
65	KDL-65HX920		○	○	○	○				
65	KDL-65HX950		○	○	○	○				
65	KJ-65A1									
65	KJ-65X8500C		○	△	○	○		○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
65	KJ-65X8500D		○	○	○	○		○	○	
65	KJ-65X8500E									
65	KJ-65X9000C									※ テレビ付属品 U字型壁掛け金具必要
65	KJ-65X9000E									
65	KJ-65X9300C									※ テレビ付属品 壁掛け用スペーサー必要
65	KJ-65X9300D									※ テレビ付属品 壁掛け用スペーサー必要
65	KJ-65X9350D									※ テレビ付属品 壁掛け用スペーサー必要
65	KJ-65X9500E									
65	KJ-65Z9D									
61	KDE-P61HX2									
61	KDE-P61HX2N									
60	KDL-60EX720									
60	KDL-60LX900		△	○	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
60	KDL-60W600B		△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	FWD-55B2			○	○	○				
55	FWD-S55H2									
55	KD-55X8500A		○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	KD-55X8500B									
55	KD-55X9200A		○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	KD-55X9200B									※ テレビ付属品 壁掛け用スペーサー必要
55	KDE-P55HX2									
55	KDL-55EX720		○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	KDL-55HX750		△	△	△	△				△下部スピーカが出てるので30mm浮かせる
55	KDL-55HX80R		△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	KDL-55HX820		○	○	○	○				
55	KDL-55HX850		○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	KDL-55HX920		○	○	○	○				
55	KDL-55HX950									
55	KDL-55W802A		○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	KDL-55W900A		○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	KDL-55W920A		○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	KDL-55W950B									※ テレビ付属品 壁掛け用スペーサー必要
55	KDL-55XR1		○	○						— CHU-X, CTS-Xは質量超過
55	KJ-55A1									
55	KJ-55X8500C		△	△	○	○		○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	KJ-55X8500D		△							△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	KJ-55X8500E							○	○	
55	KJ-55X9000C									※ テレビ付属品 U字型壁掛け金具必要
55	KJ-55X9000E									
55	KJ-55X9300C									※ テレビ付属品 壁掛け用スペーサー必要
55	KJ-55X9300D									※ テレビ付属品 壁掛け用スペーサー必要
55	KJ-55X9350D									※ テレビ付属品 壁掛け用スペーサー必要
55	KJ-55X9500E									
52	GXD-L52H1			○						— CHU-X, CTS-Xは質量超過
52	KDL-52EX700		△	○	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	KDL-52HX900		△	△	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
52	KDL-52LX900		△	△	△	△				△電源コードが被るので30mm浮かせる
52	KDL-52V1		○	○	○	○				
52	KDL-52V5000		○	○	○	○				
52	KDL-52W5		○	○	○	○				
52	KDL-52W5000		○	○	○	○				
52	KDL-52X1		○	○	○	○				
52	KDL-52X2500		△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	KDL-52X2550									
52	KDL-52X5000		○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	KDL-52X5050		○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	KDL-52Z5		○	○	○	○				
50	FWD-50PX1									
50	FWD-50PX2									
50	FWD-50PX3									
50	KDE-P50HVX									
50	KDE-P50HX1									
50	KDE-P50HX2									
50	KDE-P50HX2N									
50	KDE-P50HZ1									
50	KDL-50W800B									— 基本は不可 ◇ソニー別売金具のW/M VESA ADAPTER使用で対応可 ただし、ディスプレイ側取付部が2点止めになる為、 ディスプレイ前斜時に取付部の強度が確保出来ているか、 メーカーに確認が必要。
50	KJ-50W870C		△	△	△	△		△	△	※ テレビ付属品 壁掛け用スペーサー必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	PFM-50C1									
49	KD-49X8500B									
49	KJ-49X7000D							○	○	
49	KJ-49X8000C									
49	KJ-49X8000E									
49	KJ-49X8300D									
49	KJ-49X8500C									
49	KJ-49X9000E									
48	KDL-48W600B		△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
48	KJ-48W700C		△	△	△	△		△	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
48	KJ-48W730C		△	△	△	△		△	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
47	FWD-S47H1			○	○	○				
47	KDL-47W802A		△	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる

ソニー

【◎】は対応可、【△】はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在中)、【—】は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
46	FWD-46B2									
46	FWD-S46H2									
46	KDL-46EX700	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46EX720	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46EX72S	—	—	—	—	—				壁掛非対応
46	KDL-46F1	—	○	○	○	○				
46	KDL-46F5	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46HX65R	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46HX700	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46HX720	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46HX750	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46HX800	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46HX80R									△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	KDL-46HX820	—	○	○	○	○				
46	KDL-46HX850	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46HX900	—	△	△	△	△				△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	KDL-46HX920	—	○	○	○	○				
46	KDL-46LX900	—	△	△	△	△				△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	KDL-46NX720	—	○	○	○	○				
46	KDL-46NX800	—	△	△	△	△				△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	KDL-46S2000									
46	KDL-46S2500									
46	KDL-46V1	—	○	○	○	○				
46	KDL-46V2000									
46	KDL-46V2500	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46V3000	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46V5	—	○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46V5000	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46W1	—	○	○	○	○				
46	KDL-46W5	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46W5000	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46W900A	—	△	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46W920A									
46	KDL-46X1	—	○	○	○	○				
46	KDL-46X1000									
46	KDL-46X2500		△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46X2550									
46	KDL-46X5000	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46X5050	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	KDL-46XR1	—	○	○	○	○				
46	KDL-46ZX5	—	○	○	○	○				
45	KDX-46Q005									
43	KJ-43W730E									
43	KJ-43W870C	—	△	△	△	△	—	△	△	※ テレビ付属品 壁掛け用スペーサー必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に27mmはみ出る
43	KJ-43X8000E									
43	KJ-43X8300D									
43	KJ-43X8500C									
42	FWD-42B2									
42	FWD-42LX1	—	—	○	○	○	—	—	○	
42	FWD-42PV1									
42	FWD-42PV1P									
42	FWD-42PX2									
42	FWD-S42E1	—	—	○	○	○				
42	FWD-S42H1	—	—	○	○	○				
42	FWD-S42H2									
42	KDE-P42HV2									
42	KDE-P42HVX									
42	KDE-P42HX1									
42	KDE-P42HX2									
42	KDE-P42HX2N									
42	KDE-P42HZ1									
42	KDL-42W650A	—	—	—	—	—				取付ピッチ詳細不明、段差詳細不明の為対応不可 HPより付属のテーブルトップスタンドが 壁掛け金具として使用可能です。 壁掛けに必要な金具は全て同梱されているため、 壁掛金具を別途購入する必要がありません。 気軽に壁掛けすることが可能となっております。 — 基本は不可 ◇ソニー別売金具のW/M VESA ADAPTER使用で対応可 ただし、ディスプレイ側取付部が2点止めになる為、 ディスプレイ前斜時に取付部の強度が確保出来ないため、 メーカーに確認が必要。 CHU-26はアタッチメント中心からディスプレイ中心が下に約120mmずれる CHU-55はアタッチメントとW/M VESA ADAPTERの取付ピッチが合わない為不可 ▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	KDL-42W800B	◇	◇	—	—	—				基本は不可 ◇ソニー別売金具のW/M VESA ADAPTER使用で対応可 ただし、ディスプレイ側取付部が2点止めになる為、 ディスプレイ前斜時に取付部の強度が確保出来ないため、 メーカーに確認が必要。 CHU-26はアタッチメント中心からディスプレイ中心が下に約120mmずれる CHU-55はアタッチメントとW/M VESA ADAPTERの取付ピッチが合わない為不可 ▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	KDL-42W802A	—	△	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に12.1~約28mmはみ出る
42	KDL-42W900B									
42	KDL-L42HX2									
42	KZ-42HS500									
42	LMD-4250W	—	—	○	○	○				
42	LMD-4250W/SET									
42	PFM-42B1									
42	PFM-42B2									
42	PFM-42V1									
42	PFM-42X1									
40	FWD-40LX1									
40	FWD-40LX2F	—	—	○	○	○				
40	KDL-40EX500	—	○	△	△	△	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40EX52H									
40	KDL-40EX700	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40EX710	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40EX720	—	△	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40EX72S	—	—	—	—	—				壁掛非対応
40	KDL-40EX750	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40F1	—	○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40F5	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40HX65R									
40	KDL-40HX700									
40	KDL-40HX720									
40	KDL-40HX750	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40HX800	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40HX80R									

ソニー

【◎】は対応可、【△】はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在中)、【—】は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
40	KDL-40HX850	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40J3000	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40J5000	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40LX900	—	△	△	△	△				△電源コードが被るので30mm浮かせる
40	KDL-40NX720									
40	KDL-40NX800	—	△	△	△	△				△電源コードが被るので30mm浮かせる
40	KDL-40S1000									
40	KDL-40S2000									
40	KDL-40S2500	—	△	△	△	△				△電源コードが被るので30mm浮かせる
40	KDL-40V1	—	○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40V1000									
40	KDL-40V2000									
40	KDL-40V2500									
40	KDL-40V3000									
40	KDL-40V5	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40V5000									
40	KDL-40W1									
40	KDL-40W5									
40	KDL-40W5000									
40	KDL-40W600B	—	△	●	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に??mm下に??mmはみ出る
40	KDL-40W900A	—	△	●	▲	▲				▲▲200×200VESAアタッチメント×2セット必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に6.3mm, 下に12.7~(28.7)mmはみ出る
40	KDL-40W920A									
40	KDL-40X1									
40	KDL-40X1000									
40	KDL-40X2500									
40	KDL-40X2550									
40	KDL-40X5000	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40X5050	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	KDL-40ZX1									
40	KDL-L40HVX									
40	KDX-40Q005									
40	KJ-40W700C	—	△	—	△	△	—	△	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に25mmはみ出る
40	KJ-40W730C	—	△	—	△	△	—	△	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm, 下に25mmはみ出る
40	KLH-40X1									
40	KLV-40ZX1M									
37	KDE-P37HV2									
37	KDE-P37HVX									
37	KE-P37TC2									
32	FWD-32B1	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に??mm, 下に??mmはみ出る ベース金具が左右に??mmずつはみ出る
32	FWD-32LX1									
32	FWD-32LX1R									
32	FWD-32LX2F									
32	KDE-P32HV2									
32	KDL-32BX30H									
32	KDL-32CX400	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	KDL-32EX300	—	△	—	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に24.0mm, 下に39.0mmはみ出る
32	KDL-32EX30R	—	△	—	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に24.0mm, 下に39.0mmはみ出る
32	KDL-32EX420	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ■サイドキャップが左右に3.95mmずつはみ出る
32	KDL-32EX42H	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に30.3mm, 下に45.4mmはみ出る ベース金具が左右に23.0mmずつはみ出る ■サイドキャップが左右に4.0mmずつはみ出る
32	KDL-32EX550	—	△	—	▲	▲				●アタッチメントが上に*. *mm, 下に*. *mmはみ出る ベース金具が左右に*. *mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に*. *mm, 下に*. *mmはみ出る サイドキャップが左右に*. *mmずつはみ出る
32	KDL-32EX700	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	KDL-32EX710	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	KDL-32EX720	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	KDL-32EX72S	—	—	—	—	—				■サイドキャップが左右に3.85mmずつはみ出る メーカーより壁掛け不可と回答有り
32	KDL-32F1									
32	KDL-32F5									
32	KDL-32HX65R									
32	KDL-32HX750	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に32.3mm, 下に57.2mmはみ出る ベース金具が左右に22.5mmずつはみ出る
32	KDL-32J1									
32	KDL-32J3000	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に??mm, 下に??mmはみ出る ベース金具が左右に5.0mmずつはみ出る
32	KDL-32J5									
32	KDL-32J5000	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に??mm, 下に??mmはみ出る ベース金具が左右に5.0mmずつはみ出る
32	KDL-32JE1									
32	KDL-32S1000									
32	KDL-32S2000									
32	KDL-32S2500									
32	KDL-32V1000									
32	KDL-32V2000									
32	KDL-32V2500									
32	KDL-32W500A	—	—	—	—	—	—	—	—	



## ソニー

〔◎〕は対応可、〔△〕はスピーカー使用で対応可(取付ねじセットにスピーカー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
32	KDL-32W600A	—	—	—	—	—				取付ピッチ詳細不明、段差詳細不明の為対応不可 HPより付属のテーブルトップスタンドが 壁掛け金具として使用可能です。 壁掛けに必要な金具は全て同梱されているため、 壁掛け金具を別途購入する必要がございません。 気軽に壁掛けすることが可能となっております。
32	KDL-32W700B	—	—	—	—	—	—	—	—	基本は不可 ◇ソニー別売金具のW/M VESA ADAPTER使用で対応可 ただし、ディスプレイ側取付部が2点止めになる為、 ディスプレイ前斜時に取付部の強度が確保出来ているか、 メーカーに確認が必要。
32	KDL-L32HVX									
32	KDL-L32HX2									
32	KDL-L32RX2									
32	KDL-S32A10									
32	KE-32TS2									
32	KE-P32TC2									
32	KJ-32W500C									
32	KJ-32W700C									
32	KJ-32W730C									
32	KJ-32W730E	◎	△	—	—	—	◎	△	— ■	△下部スピーカーが出てるので30mm浮かせる ■アタッチメントが上に24.4mm、下に11.6mmはみ出る サイドキャップが左右に17.0mmずつはみ出る
32	LMD-322W									
28	KDL-L28HX2									
26	KDL-26BX30H									
26	KDL-26EX300	—	△ ●	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.5mmはみ出る
26	KDL-26EX30R									
26	KDL-26EX420	—	△ ●	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが下に7.1mmはみ出る
26	KDL-26EX540	—	△ ●	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが下に7.6mmはみ出る
26	KDL-26J1									
26	KDL-26J3000									
26	KDL-26J5									
26	KDL-26S2000									
26	KDL-L26HVX									
26	KDL-L26RX2									
26	KDL-S26A10									
26	KLX-26HG2									
24	KDL-24W600A	—	—	—	—	—				取付ピッチ詳細不明、段差詳細不明の為対応不可 HPより付属のテーブルトップスタンドが 壁掛け金具として使用可能です。 壁掛けに必要な金具は全て同梱されているため、 壁掛け金具を別途購入する必要がございません。 気軽に壁掛けすることが可能となっております。
24	KJ-24W450D									
24	LMD-2450W									
24	LMD-2450W/SET									
24	LMD-2451TD									
24	LMD-2451W									
24	LMD-2451W/SET									
24	LMD-4251TD									
23	KDL-23S2000									
23	KDL-L23RX2									
23	KDL-S23A10									
23	KLX-23HR2									
23	LMD-232W									
23	LMD-2341W									
22	KDL-22BX30H									
22	KDL-22CX400									
22	KDL-22EX300									
22	KDL-22EX420									
22	KDL-22EX42H									
22	KDL-22EX540	○	—	—	—	—				
22	KDL-22J5									
21	KLX-21SG2									
21	KLX-21SR2									
21	LMD-2110W									
21	LMD-212									
20	KDL-20J1									
20	KDL-20J3000									
20	KDL-20M1									
20	KDL-20S2000									
20	KDL-20S2500									
20	KLX-20AP2									
20	KLX-20SP2									
20	KLX-20WS2									
20	LMD-2010									
20	LMD-2020									
20	LMD-2030W									
20	LMD-2041W									
20	LMD-2050W									
20	LMD-2050W/SET									
20	LMD-2051W									
20	LMD-2051W/SET									
19	KDL-19J5									
19	KDL-S19A10									
17	KLX-17HR1									
17	KLX-17HR2									
17	KLX-17WS1									
17	LMD-172W									
17	LMD-1750W/SET									
17	LMD-1750WHS									
17	LMD-1751W/SET									
17	LMD-1751WHS									
16	KDL-16M1									
15	FDL-1500MX1									
15	KLX-15AP2									
15	KLX-15SP2									
15	KLX-15SR1									
15	KLX-15SR2									
15	KLX-15WS1									
15	LMD-1510W									
15	LMD-152									
15	LMD-1530W									

## ソニー

【◎】は対応可、【△】はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在中)、【—】は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
15	LMD-1541W									
14	KLV-14AP2									
14	KLV-14SP2									
14	LMD-1410									
14	LMD-1420									
9	LMD-940W									
9	LMD-941W									
8.4	LMD-9020									
8.4	LMD-9030									
8.4	LMD-9050									
2.2	FDL-22R									
2.2	FDL-S22									
2.2	FDL-W22									

## パナソニック

〔◎〕は対応可、〔△〕はスぺーサー使用で対応可(取付ねじセットにスぺーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
152	TH-152UX1W									
103	TH-103PB1J									
103	TH-103PF10K									
103	TH-103PF10L									
103	TH-103PF12									
103	TH-103PF9K									
103	TH-103PZ600									
103	TH-103PZ800									
103	TH-103VX200									
98	TH-98LQ70J	—	—	—	—	—	—	—	—	— 質量超過
98	TH-98LQ70LJ	—	—	—	—	—	—	—	—	— 質量超過
85	TH-85AX900	—	—	—	—	—	—	—	—	HPにTH-85AX900は、壁掛け設置に対応していませんと記載有
85	TH-85PB1J									
85	TH-85PF12									
85	TH-85VX200									
84	TH-84LQ70J	—	—	—	—	—	—	—	—	— 質量超過
84	TH-84LQ70LJ	—	—	—	—	—	—	—	—	— 質量超過
80	TH-80BF1J									
80	TH-80LF50J									
80	TH-80LFB70J	—	—	—	—	—	—	—	—	— 質量超過
80	TH-80LFC70J	—	—	—	—	—	—	—	—	— 質量超過
70	TH-70LF50J									
65	TH-65AX800									
65	TH-65AX900									
65	TH-65BF1J									
65	TH-65DX300									
65	TH-65DX950									
65	TH-65EX780	—	○	○	○	○	—	○	○	
65	TH-65EZ1000									
65	TH-65EZ950									
65	TH-65LFB70J	—	—	○	—	—	—	—	○	— CHU-X、CTS-Xは質量超過
65	TH-65LFC70J	—	—	○	—	—	—	—	○	— CHU-X、CTS-Xは質量超過
65	TH-65LFE7J									
65	TH-65LFE8J	—	—	○	○	○	—	—	○	
65	TH-65PB1J									
65	TH-65PB2J	—	—	○	—	—	—	—	—	
65	TH-65PF10KR	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	TH-65PF11KR	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	TH-65PF12KR	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	TH-65PF20									
65	TH-65PF30									
65	TH-65PF50J									
65	TH-65PF9RK									
65	TH-65PHD7									
65	TH-65PHD8K									
65	TH-65PX500	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	TH-65PZ600									
65	TH-65PZ750SK	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	TH-65PZ800	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	TH-L65WT600			△	△	△				△取付面に凹み有10mm浮かせる
65	TH-P65V1	—	—	○	—	—	—	—	—	
65	TH-P65VT2	—	—	○	—	—	—	—	—	
65	TH-P65VT3	—	—	○	—	—	—	—	—	
65	TH-P65VT60	—	—	○	—	—	—	—	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
65	TH-P65ZT5	—	—	○	—	—	—	—	—	
60	TH-60CX800	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
60	TH-60CX800N	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
60	TH-60DX850									
60	TH-60PF30									
60	TH-60PF30TA									
60	TH-60PF50J									
60	TH-L60FT60	—	—	○	○	○				
60	TH-P60GT5	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので10mm浮かせる
60	TH-P60VT5	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので10mm浮かせる
60	TH-S60CX800	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
60	TH-S60DX850									
58	TH-58AX800									
58	TH-58AX800F									
58	TH-58DX770	—	—	—	—	—	—	—	—	HPに壁掛け設置には対応していませんと記載有
58	TH-58DX800	—	—	—	—	—	—	—	—	HPに壁掛け設置には対応していませんと記載有
58	TH-58DX950									
58	TH-58PF11KR	—	—	○	—	—	—	—	—	
58	TH-58PF12KR	—	—	○	—	—	—	—	—	
58	TH-58PF20									
58	TH-58PH10KR	—	—	○	—	—	—	—	—	
58	TH-58PX600	—	—	△	—	—	—	—	—	△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
58	TH-58PZ600	—	—	△	—	—	—	—	—	△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
58	TH-58PZ750SK	—	—	△	—	—	—	—	—	△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
58	TH-58PZ800	—	—	○	—	—	—	—	—	
58	TH-P58V1	—	—	○	—	—	—	—	—	
58	TH-P58VT2	—	—	○	○	○				
55	TH-55AF1J	—	—	○	○	○	—	—	○	
55	TH-55AS650	—	○	○	○	○	—	—	—	
55	TH-55AS800	—	○	○	○	○	—	○	○	
55	TH-55AX700									
55	TH-55AX900									
55	TH-55AX900F									
55	TH-55CS600	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
55	TH-55CX700	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
55	TH-55CX800	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
55	TH-55CX800N	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
55	TH-55DX750	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
55	TH-55DX850									
55	TH-55EX600									
55	TH-55EX750	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
55	TH-55EZ950									
55	TH-55LF60J	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	TH-55LF6J	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
55	TH-55LF80J	—	—	○	○	○	—	—	○	
55	TH-55LF8J	—	—	○	○	○	—	—	○	
55	TH-55LFE8J	—	—	○	○	○	—	—	○	
55	TH-55LV50J	—	—	○	○	○	—	—	○	

パナソニック

〔◎〕は対応可、〔△〕はスパーサー使用で対応可(取付ねじセットにスパーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	GTS-X GTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
55	TH-55LFV5J	—	—	○	○	○	—	—	○	
55	TH-55LFV60J	—	—	○	○	○	—	—	○	
55	TH-55LFV6J	—	—	○	○	○	—	—	○	
55	TH-55LFV70J	—	—	○	○	○	—	—	○	
55	TH-L55DT5	—	—	○	○	○				
55	TH-L55DT60	—	—	○	○	○				
55	TH-L55ET5	—	—	△	△	△				△電源コードが被るので30mm浮かせる
55	TH-L55FT60	—	—	○	○	○				
55	TH-L55WT5	—	—	○	○	○				
55	TH-P55GT3	—	—	○	○	○				
55	TH-P55GT5	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので10mm浮かせる
55	TH-P55GT60	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので10mm浮かせる
55	TH-P55VT5	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので10mm浮かせる
55	TH-P55VT60	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので10mm浮かせる
55	TH-S55AS650									
55	TH-S55CX800	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
55	TH-S55DX850									
54	TH-P54VT2	—	—	○	○	○				
54	TH-P54Z1									
50	TH-50A1SS									
50	TH-50A300	—	○	△	△	△	—	○		△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
50	TH-50A305	—	△	△	△	△	—	△	△	△取付面凹有30mm浮かせる
50	TH-50AS630	—	△	△	△	△	—	△	△	△取付面凹有30mm浮かせる
50	TH-50AX800									
50	TH-50AX800F									
50	TH-50BF1J									
50	TH-50C300	—	△	△	△	△	—	△	△	△取付面凹有30mm浮かせる
50	TH-50C305	—	△	△	△	△	—	△	△	△取付面凹有30mm浮かせる
50	TH-50CX700	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
50	TH-50DX770	—	—	—	—	—	—	—	—	HPに壁掛け設置には対応していませんと記載有
50	TH-50DX800	—	—	—	—	—	—	—	—	HPに壁掛け設置には対応していませんと記載有
50	TH-50LFB70J	—	○	○	○	○	—	○	○	
50	TH-50LFC70J	—	○	○	○	○	—	○	○	
50	TH-50LFE6J	—	○	△	△	△				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
50	TH-50LFE7J	—	△	△	△	△	—	△	△	△取付面凹有30mm浮かせる
50	TH-50PB1J	—	○	○	○	○				
50	TH-50PB2J	—	○	○	○	○				
50	TH-50PD12									
50	TH-50PF10KR	—	—	○	○	○				
50	TH-50PF11KR	—	—	○	○	○				
50	TH-50PF20J	—	○	○	○	○				
50	TH-50PF30	—	○	○	○	○				
50	TH-50PF50J	—	○	○	○	○				
50	TH-50PF9K	—	—	○	○	○				
50	TH-50PH10KR/SR	—	—	○	○	○				
50	TH-50PH11KR	—	—	○	○	○				
50	TH-50PH12KR	—	—	○	○	○				
50	TH-50PH20J	—	○	○	○	○				
50	TH-50PH30									
50	TH-50PH50-S									
50	TH-50PH9KR/RS	—	—	○	○	○				
50	TH-50PHD3	—	—	○	○	○				
50	TH-50PHD5									
50	TH-50PHD6									
50	TH-50PHD7									
50	TH-50PHD8K/S	—	—	○	○	○				
50	TH-50PX10									
50	TH-50PX20	—	—	△	—	—				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
50	TH-50PX300	—	—	△	—	—				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
50	TH-50PX50	—	—	○	—	—				
50	TH-50PX500	—	—	△	—	—				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
50	TH-50PX60									
50	TH-50PX600	—	—	△	△	△				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
50	TH-50PX70	—	—	○	○	○	—	—	○	
50	TH-50PX77S									
50	TH-50PX80	—	—	○	○	○	—	—	○	
50	TH-50PXS10									
50	TH-50PZ600	—	—	○	—	—				
50	TH-50PZ70	—	—	○	○	○			○	
50	TH-50PZ700	—	—	○	△	△	—	—	○	△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
50	TH-50PZ700SK	—	—	○	—	—				
50	TH-50PZ750SK	—	—	○	—	—				
50	TH-50PZ80	—	—	○	○	○				
50	TH-50PZ800	—	—	○	○	○				
50	TH-50PZR900	—	—	○	○	○				
50	TH-L50C60									HPに壁掛け設置には対応していませんと記載有
50	TH-L50C65	—	—	△	○	—	—	○		△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	TH-L50E60	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	TH-P50G1	—	○	○	○	○	—	○	○	
50	TH-P50G1E	—	○	○	○	○	—	○	○	
50	TH-P50G1EH	—	○	○	○	○	—	○	○	
50	TH-P50G2	—	○	○	○	○				
50	TH-P50GT3	—	○	○	○	○				
50	TH-P50GT5	—	○	△	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
50	TH-P50GT60	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので10mm浮かせる
50	TH-P50R1	—	○	○	○	○				
50	TH-P50R2	—	○	○	○	○				
50	TH-P50V1	—	○	○	○	○				
50	TH-P50V11	—	○	○	○	○				
50	TH-P50V2	—	△	△	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
50	TH-P50V22	—	△	△	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
50	TH-P50VT2	—	△	○	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
50	TH-P50VT3	—	○	△	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
50	TH-P50VT33	—	○	△	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
50	TH-P50VT5	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので10mm浮かせる
50	TH-P50VT55	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので10mm浮かせる
50	TH-P50Z1									
50	TH-P50ZT5	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので10mm浮かせる
49	TH-49AF1J	—	—	○	○	○	—	—	○	
49	TH-49CS650	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
49	TH-49CX800	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる

## パナソニック

〔◎〕は対応可、〔△〕はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	GTS-X GTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
49	TH-49CX800N	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
49	TH-49D300	—	○	△	○	○	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
49	TH-49D305	—	○	△	○	○	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
49	TH-49DX600	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
49	TH-49DX750	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
49	TH-49DX850									
49	TH-49E300									
49	TH-49EX600									
49	TH-49EX750									
49	TH-49LF80J	—	—	○	○	○	—	—	○	
49	TH-49LF8J	—	—	○	○	○	—	—	○	
49	TH-S49CX800	—	—	△	△	△	—	—	△	△電源コードが被るので30mm浮かせる
49	TH-S49DX850									
48	TH-48AX700									
48	TH-48LFE8J	—	○	○	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要
47	TH-47AS650									
47	TH-47AS800									
47	TH-47LF20J	—	—	○	○	○				
47	TH-47LF25J	—	—	○	○	○				
47	TH-47LF30J	—	—	○	○	○				
47	TH-47LF5J	—	—	○	○	○				
47	TH-47LF60J	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
47	TH-47LF6J	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
47	TH-47LFP30J	—	—	○	○	○				
47	TH-47LFT30J									
47	TH-47LFX30J									
47	TH-47LFX60J									
47	TH-47LFX6J									
47	TH-47LFX6NJ									
47	TH-L47DT5	—	—	△	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
47	TH-L47DT60	—	—	○	○	○				
47	TH-L47ET5	—	—	△	△	△				△電源コードが被るので30mm浮かせる
47	TH-L47FT60	—	—	○	○	○				
47	TH-L47WT5	—	—	○	○	○				■アタッチメントが下に16.0mmはみ出る
47	TH-S47AS650									
46	TH-46PZ80	—	—	○	○	○				上寄りに取付けた場合アタッチメント下部が10.6mm出る
46	TH-46PZ800	—	—	○	○	○				
46	TH-46PZ85	—	—	○	○	○				
46	TH-46PZ88	—	—	○	○	○				
46	TH-46PZR900	—	—	○	○	○				
46	TH-P46G1	—	○	○	○	○				
46	TH-P46G2	—	△	○	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	TH-P46GT3	—	△	○	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	TH-P46R1	—	○	○	○	○				
46	TH-P46R2	—	△	○	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	TH-P46RT2B	—	△	○	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	TH-P46S2	—	△	○	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	TH-P46ST3	—	△	○	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	TH-P46V1	—	○	○	○	○				
46	TH-P46V11	—	○	○	○	○				
46	TH-P46V2	—	△	○	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	TH-P46V22	—	△	○	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	TH-P46VT2									
46	TH-P46VT3	—	△	△	△	△				△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	TH-P46VT33	—	△	△	△	△				△電源コードが被るので30mm浮かせる
46	TH-P46Z1									
43	TH-43CS650	—	△	△	○	○	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △電源コードが被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に7.0mmはみ出る
43	TH-43D300	—	○	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に27.0mmはみ出る
43	TH-43D305	—	○	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に27.0mmはみ出る
43	TH-43DX750	—	△	△	○	○	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △電源コードが被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に7.0mmはみ出る
43	TH-43E300	—	○	△	○	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に27.0mmはみ出る
43	TH-43EX600									
43	TH-43EX750									
43	TH-43LFE8J	—	○	○	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが下に12.5mmはみ出る
42	TH-42AF1J	—	○	○	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に0.0mm、下に23.5mmはみ出る
42	TH-42AS600	—	△	△	▲	▲	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △取付面凹有30mm浮かせる ●アタッチメントが下に26mmはみ出る
42	TH-42AS650									
42	TH-42C300	—	△	△	▲	▲	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △取付面凹有30mm浮かせる ●アタッチメントが下に26mmはみ出る
42	TH-42C305	—	△	△	▲	▲	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △取付面凹有30mm浮かせる ●アタッチメントが下に26mmはみ出る
42	TH-42LDT60	—	—	○	○	○				■下寄りに取付けた場合アタッチメント上部が5.4mm 上寄りに取付けた場合アタッチメント下部が10.6mm出る
42	TH-42LF20J	—	—	○	○	○				
42	TH-42LF25J									
42	TH-42LF30J	—	—	○	○	○				
42	TH-42LF5J	—	—	○	○	○				
42	TH-42LF60J	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-42LF6J	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-42LF80J	—	○	○	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に0.0mm、下に23.5mmはみ出る



パナソニック

〔◎〕は対応可、〔△〕はスベアサー使用で対応可(取付ねじセットにスベアサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	GTS-X GTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
42	TH-42LF8J	—	○	○	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に0.0mm、下に23.5mmはみ出る
42	TH-42LFE6J	—	◆	△	△	△				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる ◆壁掛け補助金具 TY-WKAK426が別途必要 ■下寄りに取付けた場合アタッチメント上部が5.5mm 上寄りに取付けた場合アタッチメント下部が10.5mm出る
42	TH-42LFE7J	—	△	△	△	△	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △取付面凹有30mm浮かせる ●アタッチメントが下に26mmはみ出る
42	TH-42LFP30J									
42	TH-42LRV50J									
42	TH-42PA20									
42	TH-42PAS10									
42	TH-42PD12									
42	TH-42PF11K	—	—	○	○	○				
42	TH-42PF20	—	○	○	○	○				
42	TH-42PF30									
42	TH-42PF50									
42	TH-42PH1OKR/SR	—	—	○	○	○				
42	TH-42PH11K									
42	TH-42PH11KR	—	—	○	○	○				
42	TH-42PH12KR	—	—	○	○	○				
42	TH-42PH20J	—	○	○	○	○				
42	TH-42PH30	—	○	○	○	○				
42	TH-42PH9RK/RS	—	—	○	○	○				
42	TH-42PHD5									
42	TH-42PHD6									
42	TH-42PHD7									
42	TH-42PHD8K/S									
42	TH-42PM50-S									
42	TH-42PS10K/S	—	—	○	○	○				
42	TH-42PS9K/S	—	—	○	○	○				
42	TH-42PS9RK	—	—	○	○	○				
42	TH-42PWD3									
42	TH-42PWD5									
42	TH-42PWD6	—	—	○	○	○				
42	TH-42PWD7									
42	TH-42PWD8K/S	—	—	○	○	○				
42	TH-42PX10									
42	TH-42PX20	—	—	△	△	△				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
42	TH-42PX300	—	—	△	△	△				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
42	TH-42PX50	—	—	○	○	○				
42	TH-42PX500	—	—	△	△	△				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
42	TH-42PX60	—	—	△	△	△				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
42	TH-42PX70	—	—	○	○	○				
42	TH-42PX70SK									
42	TH-42PX77S									
42	TH-42PX80	—	—	○	○	○				
42	TH-42PX88									
42	TH-42PX10									
42	TH-42PZ70	—	—	○	○	○				
42	TH-42PZ700	—	—	○	○	○				
42	TH-42PZ700SK	—	—	△	△	△				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
42	TH-42PZ750SK	—	—	△	△	△				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
42	TH-42PZ80	—	—	○	○	○				
42	TH-42PZ800	—	—	○	○	○				
42	TH-42PZ85	—	—	○	○	○				
42	TH-42PZ88									
42	TH-42PZ900	—	—	△	△	△				△背面HDD部が膨らんでいるので30mm浮かせる
42	TH-L42D2	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-L42DT5	—	—	△	○	○				△電源コードが被るので30mm浮かせる
42	TH-L42DT60	—	—	○	○	○				■下寄りに取付けた場合アタッチメント上部が5.4mm 上寄りに取付けた場合アタッチメント下部が10.6mm出る
42	TH-L42E5	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる △背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
42	TH-L42E60	—	◆	△	△	△				◆壁掛け補助金具 TY-WKAK426が別途必要 ■下寄りに取付けた場合アタッチメント上部が5.5mm 上寄りに取付けた場合アタッチメント下部が10.5mm出る
42	TH-L42E15	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-L42FT60	—	—	○	○	○				■下寄りに取付けた場合アタッチメント上部が5.4mm 上寄りに取付けた場合アタッチメント下部が10.6mm出る
42	TH-L42G3	—	△	△	○	○				△背面HDD部が膨らんでいるので30mm浮かせる
42	TH-P42G1	—	○	○	○	○	—	○	○	
42	TH-P42G2	—	○	○	○	○				
42	TH-P42GT3	—	○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-P42GT5	—	△	△	△	△				△背面の電源コードが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-P42GT55	—	△	△	△	△				△背面の電源コードが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-P42R1	—	○	○	○	○	—	○	○	
42	TH-P42R2	—	○	○	○	○				
42	TH-P42RT2B									
42	TH-P42S2	—	△	△	○	○	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-P42S3	—	△	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-P42ST3	—	△	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-P42V1	—	○	△	○	○	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-P42V11	—	○	△	○	○	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-P42V2	—	○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-P42V22	—	○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-P42VT2	—	△	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-P42VT3	—	△	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-P42X1	—	○	○	○	○	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TH-P42X1E	—	○	○	○	○	—	○	○	
42	TH-P42X1EH	—	○	○	○	○	—	○	○	
40	TH-S42AS650									
40	TH-40AX700									
40	TH-40CX700	—	○	△	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に13.0mm、下に29.0mmはみ出る

パナソニック

〔◎〕は対応可、〔△〕はスパーサー使用で対応可(取付ねじセットにスパーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
40	TH-40DX600	—	○	△ ●	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に13.0mm、下に29.0mmはみ出る
39	TH-39A300	—	△	△ ●	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に0mm、下に33mmはみ出る △背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
39	TH-39A305	—	○	△ ●	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが下に48mmはみ出る
39	TH-L39C60	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
37	TH-37LRG20J									
37	TH-37LRV30J	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-37LZ75	—	▽	▽	▲ ▽	▲ ▽	—	▽	▽	▲200×200VESAアタッチメント必要 ▽背面のコネクターが金具に被るので60mm浮かせる
37	TH-37LZ80	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-37LZ85	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-37LZ88									
37	TH-37PA20									
37	TH-37PAS10									
37	TH-37PD10									
37	TH-37PH10K/S									
37	TH-37PH9K/S	—	—	○	○	○				
37	TH-37PM50-S									
37	TH-37PWD5									
37	TH-37PWD6									
37	TH-37PWD7									
37	TH-37PWD8K/S									
37	TH-37PX20	—	—	△	△	△	—	—	△	△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
37	TH-37PX300									
37	TH-37PX50	—	—	○	○	○				
37	TH-37PX500	—	—	△	△	△				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
37	TH-37PX60									
37	TH-37PX600	—	—	△	△	△				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる
37	TH-37PX70	—	—	○	○	○				
37	TH-37PX70S									
37	TH-37PX70SK									
37	TH-37PX80	—	—	○	○	○				
37	TH-L37C3	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
37	TH-L37C5	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
37	TH-L37D2	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-L37D22	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-L37DT3	—	△	—	▲ △	▲ △				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-L37DT33	—	△	—	▲ △	▲ △				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-L37ET5	—	△	△ ●	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に16mm、下に10mmはみ出る
37	TH-L37G1	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-L37G2	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-L37R1	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-L37R2	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-L37R2B	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面BDレコーダー部が膨らんでいるので30mm浮かせる
37	TH-L37R3	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
37	TH-L37RB3	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
37	TH-L37S2	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-L37V1	—	△	—	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-L37V11	—	△	—	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	TH-P37X1	—	○	—	○	○				
32	TH-32A1SS									
32	TH-32A300	—	△	△ ●	▲ ■	▲ ■				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に57mm、下に53mmはみ出る ■ベース金具が左右に29.5mmずつはみ出る ▲アタッチメントが上に6.0mm、下に0.0mmはみ出る △サイドキャップが左右に10.5mmずつはみ出る
32	TH-32A305	—	△	△ ●	○ ■	○ ■	—	△	△ ◆	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に61mm、下に62mmはみ出る ■ベース金具が左右に33mmずつはみ出る ▲アタッチメントが上に10mm、下に0mmはみ出る △サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に30mm、下に3mmはみ出る △サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る
32	TH-32A320	—	△	△ ●	▲ ■	▲ ■				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に57mm、下に53mmはみ出る ■ベース金具が左右に29.5mmずつはみ出る ▲アタッチメントが上に6.0mm、下に0.0mmはみ出る △サイドキャップが左右に10.5mmずつはみ出る
32	TH-32C300	—	△	△ ●	○ ■	○ ■	—	△	△ ◆	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に61mm、下に62mmはみ出る ■ベース金具が左右に33mmずつはみ出る ▲アタッチメントが上に10mm、下に0mmはみ出る △サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に30mm、下に3mmはみ出る △サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る

パナソニック

〔◎〕は対応可、〔△〕はスパーサー使用で対応可(取付ねじセットにスパーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
32	TH-32C305	—	△	△	○	○	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に61mm, 下に62mmはみ出る ベース金具が左右に33mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に10mm, 下に0mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に30mm, 下に3mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る
32	TH-32C320	—	△	△	○	○	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に61mm, 下に62mmはみ出る ベース金具が左右に33mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に10mm, 下に0mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に30mm, 下に3mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る
32	TH-32C325	—	△	△	○	○	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に61mm, 下に62mmはみ出る ベース金具が左右に33mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に10mm, 下に0mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に30mm, 下に3mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る
32	TH-32D300	—	△	△	○	○	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に61mm, 下に62mmはみ出る ベース金具が左右に33mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に10mm, 下に0mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に30mm, 下に3mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る
32	TH-32D305	—	△	△	○	○	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に61mm, 下に62mmはみ出る ベース金具が左右に33mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に10mm, 下に0mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に30mm, 下に3mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る
32	TH-32D320	—	△	△	○	○	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に61mm, 下に62mmはみ出る ベース金具が左右に33mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に10mm, 下に0mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に30mm, 下に3mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る
32	TH-32D325	—	△	△	○	○	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に61mm, 下に62mmはみ出る ベース金具が左右に33mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に10mm, 下に0mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に30mm, 下に3mmはみ出る サイドキャップが左右に14mmずつはみ出る
32	TH-32E300									
32	TH-32EF1J									
32	TH-32LHD7K/S	—	○	—	—	—				
32	TH-32LRG20J	—	△	△	△	△				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に??mm, 下に??mmはみ出る ベース金具が左右に??mmずつはみ出る
32	TH-32LRG30J	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-32LRV50J									
32	TH-32LX10									
32	TH-32LX20									
32	TH-32LX30									
32	TH-32LX300									
32	TH-32LX50									
32	TH-32LX500									
32	TH-32LX60	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-32LX600									
32	TH-32LX65	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-32LX70	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-32LX75									
32	TH-32LX75S									
32	TH-32LX80	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-32LX88									
32	TH-32LZ80	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-32LZ85	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-L32C2	—	△	—	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に34.5mm, 下に24.5mmはみ出る ベース金具が左右に11.5mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm, 下に3.0mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
32	TH-L32C3	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
32	TH-L32C5	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
32	TH-L32C50	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
32	TH-L32C6	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
32	TH-L32D2	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-L32DT3	—	△	—	—	—				△背面下部が膨らんでいるので30mm浮かせる

パナソニック

〔◎〕は対応可、〔△〕はスぺーサー使用で対応可(取付ねじセットにスぺーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
32	TH-L32ET5	—	△	●	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に19mm、下に68mmはみ出る ベース金具が左右に18mmずつはみ出る
32	TH-L32G1	—	△	—	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に34.5mm、下に24.5mmはみ出る ベース金具が左右に11.5mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm、下に3.0mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
32	TH-L32G2	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-L32R1	—	△	—	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に34.5mm、下に24.5mmはみ出る ベース金具が左右に11.5mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm、下に3.0mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
32	TH-L32R2	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-L32R2B	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面BDレコーダー部が膨らんでいるので30mm浮かせる
32	TH-L32R3	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-L32RB3	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
32	TH-L32V1	—	△	—	△	△				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-L32X1	—	△	—	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に34.5mm、下に24.5mmはみ出る ベース金具が左右に11.5mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm、下に3.0mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
32	TH-L32X11	—	△	—	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に34.5mm、下に24.5mmはみ出る ベース金具が左右に11.5mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm、下に3.0mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
32	TH-L32X2	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-L32X21	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-L32X22	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-L32X3	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-L32X33	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	TH-L32X5	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に59mm、下に38mmはみ出る ベース金具が左右に19.5mmずつはみ出る ■サイドキャップが左右に0.5mmずつはみ出る
32	TH-L32X50	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に59mm、下に38mmはみ出る ベース金具が左右に19.5mmずつはみ出る ■サイドキャップが左右に0.5mmずつはみ出る
32	TH-L32X6	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に57mm、下に53mmはみ出る ベース金具が左右に29.5mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に6.0mm、下に0.0mmはみ出る サイドキャップが左右に10.5mmずつはみ出る
26	TH-26LRG30J									
26	TH-26LX20									
26	TH-26LX30									
26	TH-26LX300									
26	TH-26LX50									
26	TH-26LX500									
26	TH-26LX60									
26	TH-26LX65									
26	TH-26LX70	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	TH-26LX75S									
26	TH-26LX80	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	TH-L2605	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
26	TH-L2602	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	TH-L26X1	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	TH-L26X2	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	TH-L26X21	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	TH-L26X2HT	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	TH-L26X3	○	—	—	—	—				
24	TH-24A300	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	TH-24C300	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	TH-24C305	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	TH-24C320	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	TH-24C325	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	TH-24D300	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	TH-24D305	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	TH-24D320	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	TH-24D325	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	TH-24E300									
24	TH-L24C3	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
24	TH-L24C3HT	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
24	TH-L24C6	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	TH-L24X6	○	—	—	—	—	○	—	—	
23	TH-23LX50									
23	TH-23LX60									
23	TH-23LX70									
23	TH-L23C5	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
23	TH-L23X5	○	—	—	—	—	—	—	—	
23	TH-L23X50	○	—	—	—	—	—	—	—	

パナソニック

〔◎〕は対応可、〔△〕はスぺーサー使用で対応可(取付ねじセットにスぺーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
22	TH-22LH10									
22	TH-22LR30									
22	TH-22LX20									
22	TH-22LX30									
22	TH-L22C2	○								
22	TH-L22D2	○	—	—	—	—				
20	TH-20LA1									
20	TH-20LA20									
20	TH-20LA50									
20	TH-20LB1									
20	TH-20LB10									
20	TH-20LB15									
20	TH-20LB3									
20	TH-20LB30									
20	TH-20LB5									
20	TH-20LW30									
20	TH-20LX60									
20	TH-20LX70									
20	TH-20LX80	○	—	—	—	—				
20	TH-L20C1	○	—	—	—	—				
20	TH-L20R1	○	—	—	—	—				
20	TH-L20X1	○	—	—	—	—				
19	TH-19C300	○	—	—	—	—	○	—	—	
19	TH-19C305	○	—	—	—	—	○	—	—	
19	TH-19D300									
19	TH-19E300									
19	TH-19LX50									
19	TH-L19C2	○	—	—	—	—				
19	TH-L19C21									
19	TH-L19C3	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
19	TH-L19C5	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
19	TH-L19C50	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
19	TH-L19CF5	—	—	—	—	—	—	—	—	HPIに壁掛け設置には対応していませんと記載有
19	TH-L19D2	○	—	—	—	—				
19	TH-L19D2VA									
19	TH-L19R2	○	—	—	—	—				
19	TH-L19X3	○	—	—	—	—				
19	TH-L19X3PS									
19	TH-L19X5	○	—	—	—	—	○	—	—	
19	TH-L19X50	○	—	—	—	—	○	—	—	
17	TH-17LA1									
17	TH-17LB1									
17	TH-17LB10									
17	TH-17LB15									
17	TH-17LX8									
17	TH-L17C1	○	—	—	—	—				
17	TH-L17C10	○	—	—	—	—				
17	TH-L17F1									
17	TH-L17R1									
17	TH-L17X1	○	—	—	—	—				
17	TH-L17X10PS									
15	TH-15LA50									
15	TH-15LD60									
15	TH-15LD70									
15	TH-15LV1									
14	TH-14LA1									
14	TH-14LA2									
14	TH-14LA20									
14	TH-14LB1									
14	TH-14LB2									
11	TH-11LV1									



## 三菱電機

〔◎〕は対応可、〔△〕はスぺーサー使用で対応可(取付ねじセットにスぺーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
75	75-LT1 (M)	—	—	—	—	—	—	—	—	
69.5	LDT701V	—	—	○	—	—	—	—	—	
65	DSM-65L6	—	—	○	—	—	—	—	○	
65	DSM-65L7	—	—	○	○	○	—	—	○	
65	LCD-65LBW6H	—	—	○	○	○	—	—	○	
65	LCD-65LBW7H	—	—	○	○	○	—	—	○	
65	LCD-65LS1	—	—	—	—	—	—	—	—	本機は傾けた状態(チルト)での設置に対応していません。
65	LCD-65LS3	—	—	—	—	—	—	—	—	本機は傾けた状態(チルト)での設置に対応していません。
65	LCD-XG5PR1	—	—	—	—	—	—	—	—	本機は傾けた状態(チルト)での設置に対応していません。
64.5	MDT651S	—	—	○	—	—	—	—	—	
64.5	MDT652S	—	—	○	—	—	—	—	—	
58	LCD-58LS1	—	—	—	—	—	—	—	—	本機は傾けた状態(チルト)での設置に対応していません。
58	LCD-58LS3	—	—	—	—	—	—	—	—	本機は傾けた状態(チルト)での設置に対応していません。
58	LCD-58LSR7	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに※壁掛けには対応していません。と記載有
58	LCD-X58PR1	—	—	—	—	—	—	—	—	本機は傾けた状態(チルト)での設置に対応していません。
55	LCD-55LSR3	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
55	LCD-55MDR1	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
55	LCD-55MDR2	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
54.6	LDT551V	—	—	○	○	○	—	—	—	
54.6	LDT552V	—	—	○	○	○	—	—	—	
54.6	MDT551S	—	—	○	○	○	—	—	—	
52	LCD-52MZW100	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	LCD-52MZW300	—	△	△	▲	▲	—	○	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
52	LCD-H52MZW75	—	—	○	○	○	—	—	—	
52	MDT521S	—	—	○	○	○	—	—	—	
50	DSM-50L3	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	DSM-50L4	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	DSM-50L4-PW	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	DSM-50L6	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	DSM-50L7	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	LCD-50BW7	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	LCD-50CV6H	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	LCD-50LSR4	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
50	LCD-50LSR5	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
50	LCD-50LSR6	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
50	LCD-50ML7H	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	LCD-50MLW3	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	LCD-50MLW4	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	LCD-50MLW5	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	LCD-50MLW6H	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	LCD-A50BHR7	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに※壁掛けには対応していません。と記載有
50	LCD-A50BHR8	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに※壁掛けには対応していません。と記載有
50	LCD-V50BHR7	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	LCD-V50BHR8	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	LCD-46BHR400	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに(●BHR400シリーズは壁掛けに対応していません。)と記載有
46	LCD-46BHR500	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
46	LCD-46F8000Z	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	LCD-46LF2000	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	LCD-46MDR1	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
46	LCD-46MDR2	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
46	LCD-46MDR3	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
46	LCD-46MZW100	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	LCD-46MZW200	—	△	△	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
46	LCD-46MZW300	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	LCD-H46MZ70	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	LCD-H46MZ100	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	LCD-H46MZ75	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	LDT461V	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	LDT461V2	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	LDT462V	—	○	○	○	○	—	—	—	
46	MDT461S	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	LCD-42BHR300	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに(構造上、スタンドを取り外して壁掛け仕様に変更することはできません。)と記載有
42	LCD-42MXW200	—	△	△	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	LDT421V	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが下に??mmはみ出る
42	LDT421V2	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	LDT421V2-P	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	LDT421V-P	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	LDT422V	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	LDT422V-P	—	○	○	○	○	—	—	—	
42	LDT423H	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	LDT423V	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	MDT421S	—	○	○	○	○	—	—	—	●アタッチメントが下に14.7mmはみ出る
42	PD-42MW2	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	PD-42MW3	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	DSM-40L3	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	DSM-40L4	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	DSM-40L4-PW	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	DSM-40L6	—	△	△	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが下に7.7mmはみ出る

三菱電機

〔◎〕は対応可、〔△〕はスパーサー使用で対応可(取付ねじセットにスパーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
40	DSM-40L7	—	△	●	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが下に7.7mmはみ出る
40	LCD-40BHR35	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
40	LCD-40BHR400	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに(●BHR400シリーズは壁掛けに対応していません。)と記載有
40	LCD-40BHR500	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
40	LCD-40BT3	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	LCD-40BW7	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	LCD-40CV6H	—	△	●	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが下に7.7mmはみ出る
40	LCD-40DRW2	—	○	△	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LCD-40F8000Z	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	LCD-40MDR1	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
40	LCD-40MDR2	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
40	LCD-40MDR2Z	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
40	LCD-40MDR3	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
40	LCD-40ML3	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LCD-40ML4	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LCD-40ML6	—	△	●	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが下に7.7mmはみ出る
40	LCD-40ML7	—	△	●	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが下に7.7mmはみ出る
40	LCD-40MLW1	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	LCD-40MLW2	—	○	△	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LCD-40MXW300	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	LCD-40MXW400	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	LCD-40MZW100	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	LCD-40MZW200	—	△	△	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	LCD-40MZW300	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	LCD-A40BHR3	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
40	LCD-A40BHR7	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに※壁掛けには対応していません。と記載有
40	LCD-A40BHR8	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに※壁掛けには対応していません。と記載有
40	LCD-B40BHR500	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
40	LCD-H40M270	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	LCD-H40MZW100	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	LCD-H40MZW75	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	LCD-V40BHR7	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	LCD-V40BHR8	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	MDT401S	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	MDT401S-A	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	MDT402S	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	LCD-39BW4	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
39	LCD-39BW6	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
39	LCD-39LSR4	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
39	LCD-39LSR5	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
39	LCD-39LSR6	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
39	LCD-A39BHR4	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
39	LCD-A39BHR6	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
39	LCD-V39BHR4	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
39	LCD-V39BHR6	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
37	LCD-37BHR300	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに(構造上、スタンドを取り外して壁掛け仕様に変更することはできません。)と記載有
37	LCD-37F4500WX	—	△	—	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる CHU-55はアタッチメントはみ出る
37	LCD-37F9000WX	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	LCD-37F9500WX	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	LCD-37H8000X	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	LCD-37MXW200	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	LCD-37MXW300	—	△	—	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる CHU-55はアタッチメントはみ出る
37	LCD-H37MRH4	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	LCD-H37MX5	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	LCD-H37MX60	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	LCD-H37MX600	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	LCD-H37MX70	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	LCD-R37MX5	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	LDT371V	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	DSM-32L3	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	DSM-32L4	○	△	△	▼	▼	○	△	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に38.05mm、下に70.85mmはみ出る ベース金具が左右に22mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×300 ■サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に17.05mm、下に1.85mmはみ出る サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る
32	DSM-32L4-PW	○	△	△	▼	▼	○	△	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に38.05mm、下に70.85mmはみ出る ベース金具が左右に22mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×300 ■サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に17.05mm、下に1.85mmはみ出る サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る
32	DSM-32L6	○	△	△	▼	▼	○	△	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に38.05mm、下に70.85mmはみ出る ベース金具が左右に22mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×300 ■サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に17.05mm、下に1.85mmはみ出る サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る

三菱電機

〔◎〕は対応可、〔△〕はスぺーサー使用で対応可(取付ねじセットにスぺーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
32	DSM-32L7	○	△	△	▼	▼	○	△	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に38.05mm、下に70.85mmはみ出る ベース金具が左右に22mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×300 ■サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に17.05mm、下に1.85mmはみ出る サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る
32	LCD-32BHR300	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに(構造上、スタンドを取り外して壁掛け仕様に変更することはできません。)と記載有
32	LCD-32BHR35	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応しておりませんとの事
32	LCD-32BHR400	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに(●BHR400シリーズは壁掛けに対応しておりません。)と記載有
32	LCD-32BHR500	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応しておりませんとの事
32	LCD-32BT3	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	LCD-32BW6	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応しておりませんとの事
32	LCD-32BW7	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	LCD-32CB1	—	△	●	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが下に38.5mm キャップが左右4mmずつはみ出る △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LCD-32CB2	—	△	●	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが下に37.7mm キャップが左右4.05mmずつはみ出る △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LCD-32H4000X	—	△	—	▲	▲		△		▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LCD-32H4500X									
32	LCD-32H5500X									
32	LCD-32H5BX	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LCD-32H8500X									
32	LCD-32H9000X									
32	LCD-32H9500X									
32	LCD-32LB3	—	△	—	●	●				▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが下に9.5mm キャップが左右0.5mmずつはみ出る △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LCD-32LB4	○	△	△	▼	▼	○	△	—	●アタッチメントが上に38.05mm、下に70.85mmはみ出る ベース金具が左右に22mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×300 ■サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に17.05mm、下に1.85mmはみ出る サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る
32	LCD-32LB5	○	△	△	▼	▼	○	△	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に38.05mm、下に70.85mmはみ出る ベース金具が左右に22mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×300 ■サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に17.05mm、下に1.85mmはみ出る サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る
32	LCD-32LB6	○	△	△	▼	▼	○	△	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に38.05mm、下に70.85mmはみ出る ベース金具が左右に22mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×300 ■サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に17.05mm、下に1.85mmはみ出る サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る
32	LCD-32LB6H	○	△	△	▼	▼	○	△	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に38.05mm、下に70.85mmはみ出る ベース金具が左右に22mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×300 ■サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に17.05mm、下に1.85mmはみ出る サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る
32	LCD-32LB7	○	△	△	▼	▼	○	△	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に38.05mm、下に70.85mmはみ出る ベース金具が左右に22mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×300 ■サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に17.05mm、下に1.85mmはみ出る サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る
32	LCD-32LB7H	○	△	△	▼	▼	○	△	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に38.05mm、下に70.85mmはみ出る ベース金具が左右に22mmずつはみ出る ▼別注補助金具必要 FB-t6×175×300 ■サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に17.05mm、下に1.85mmはみ出る サイドキャップが左右に3.0mmずつはみ出る
32	LCD-32ML1	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LCD-32ML10	—	△	—	●	●				▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが下に9.5mm キャップが左右0.5mmずつはみ出る △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LCD-32MR2	—	△	—	●	●				▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが下に9.5mm キャップが左右0.5mmずつはみ出る △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LCD-32MX10									
32	LCD-32MX11									
32	LCD-32MX30									
32	LCD-32MX35									
32	LCD-32MX40	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	LCD-32MX45									

三菱電機

〔◎〕は対応可、〔△〕はスぺーサー使用で対応可(取付ねじセットにスぺーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
32	LCD-A32BHR3	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
32	LCD-A32BHR6	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
32	LCD-A32BHR7	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに※壁掛けには対応していません。と記載有
32	LCD-A32BHR85	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに※壁掛けには対応していません。と記載有
32	LCD-B32BHR500	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
32	LCD-H32MX4									
32	LCD-H32MX5									
32	LCD-H32MX55									
32	LCD-H32MX60									
32	LCD-H32MX600									
32	LCD-H32MX65									
32	LCD-H32MX70									
32	LCD-H32MX75									
32	LCD-H32MXW75									
32	LCD-R32MX5									
32	LCD-V32BHR6	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
32	LCD-V32BHR7	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	LCD-V32BHR85	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	LDT321V									
32	LDT322V									
32	MDT321S									
31.5	LDT323V									
30	MDT301S									
29	LCD-29BW4	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
29	LCD-A29BHR4	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
29	LCD-V29BHR4	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
27	LCD-H27MX4									
27	RDT271WLM(BK)									
27	RDT271WM(BK)									
27	RDT271WV(BK)									
27	RDT272WLM(BK)									
27	RDT272WLM-A(BK)									
27	RDT272WX(BK)									
27	RDT273WLM(BK)									
27	RDT273WX(BK)									
26	DSM-26L3									
26	LCD-26BHR35	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
26	LCD-26BHR400	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPに(●BHR400シリーズは壁掛けに対応していません。)と記載有
26	LCD-26BHR500	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
26	LCD-26LB3	○	—	—	—	—	—	—	—	
26	LCD-26ML10	○	—	—	—	—	—	—	—	
26	LCD-26MX20									
26	LCD-26MX30									
26	LCD-26MX45	◎					◎			
26	LCD-26MX55									
26	LCD-A26BHR3	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
26	LCD-H26MX5									
26	LCD-H26MX60									
26	LCD-H26MX7									
26	LCD-R26MX5									
25.5	RDT261WH / RDT261WH(BK)									
25.5	RDT262WH / RDT262WH(BK)									
24.1	MDT241WG									
24.1	MDT242WG									
24.1	MDT243WG									
24.1	MDT243WG11									
24.1	MDT243WG-MB									
24.1	RDT241W / RDT241W(BK)									
24.1	RDT241WEX / RDT241WEX(BK)									
24.1	RDT241WH(BK)									
24.1	RDT242WH(GY)									
24	DSM-24L4	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	DSM-24L6	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	DSM-24L7	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	LCD-24LB4	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	LCD-24LB6	○	—	—	—	—	○	—	—	
24	LCD-24LB7	○	—	—	—	—	○	—	—	
23	LCD-H23MX4									
23	LDT231SSD									
23	MDT231WG									
23	RDT231WLM / RDT231WLM(BK)									
23	RDT231WLM-S(BK)									
23	RDT231WM / RDT231WM(BK)									
23	RDT231WM-S / RDT231WM-S(BK)									
23	RDT231WM-X(BK)									
23	RDT232WLM / RDT232WLM(BK)									
23	RDT232WM-Z(BK)									
23	RDT232WX(BK)									
23	RDT232WX-S(BK)									
23	RDT233WLM / RDT233WLM(BK)									
23	RDT233WLM-S(BK)									
23	RDT233WLX(BK)									
23	RDT233WX(BK)									
23	RDT233WX-3D(BK)									
23	RDT233WX-S(BK)									
23	RDT233WX-Z(BK)									
23	RDT234WLM / RDT234WLM(BK)									
23	RDT234WLM-S(BK)									
23	RDT234WX(BK)									
23	RDT234WX-3D(BK)									
23	RDT234WX-S(BK)									
23	RDT234WX-Z(BK)									
23	RDT235WLM / RDT235WLM(BK)									
23	RDT235WLM-S(BK)									
23	RDT235WX(BK)									
23	RDT235WX-S(BK)									
22	DSM-22L3									
22	LCD-22BLR500	—	—	—	—	—	—	—	—	メーカーHPより壁掛けに対応していませんとの事
22	LCD-22LB1									
22	LCD-22LB3	○	—	—	—	—	—	—	—	
22	LCD-22ML1									
22	LCD-22ML10	○	—	—	—	—	—	—	—	

三菱電機

〔◎〕は対応可、〔△〕はスベアサー使用で対応可(取付ねじセットにスベアサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
22	LCD-22MX40									
22	LCD-22MX45									
22	MDT221WG									
22	MDT221WTF (BK)									
22	RDT221WH (BK)									
22	RDT221WLM / RDT221WLM (BK)									
22	RDT221WM / RDT221WM (BK)									
22	RDT222WLM / RDT222WLM (BK)									
22	RDT222WLM-A / RDT222WLM-A (BK)									
22	RDT222WM / RDT222WM (BK)									
22	RDT222WM-S / RDT222WM-S (BK)									
22	RDT223WM / RDT223WM (BK)									
22	RDT223WM-S / RDT223WM-S (BK)									
21.5	RDT223WLM / RDT223WLM (BK)									
21.5	RDT223WLM-A / RDT223WLM-A (BK)									
21.3	MD211C2P									
21.3	MD211GS2P									
21.3	MD211GS3P									
21	RDT211H / RDT211H (BK)	○	●	—	—	—	○	■	—	●アタッチメントが上に10.6mm、下に40.7mmはみ出る ベース金具が左右に16.5mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に5.6mm、下に5.7mmはみ出る
21	RDT212H / RDT212H (BK)									
21	RDT213S									
21	RDT214S / RDT214S (BK)									
20	LCD-20MX10									
20	LCD-20MX10B									
20	LCD-20MX10P									
20	LCD-20MX10S									
20	LCD-20V4									
20	LCD-20V5									
20	LCD-20V5S									
20	LCD-20V6									
20	LCD-H20MX7									
20	LCD-H20MX75									
20	LCD-H20MX75B									
20	LCD-H20MX75R									
20	LCD-H20MX75S									
20	MDT201WS / MDT201WS (BK)									
20	RDT201H									
20	RDT201L / RDT201L (BK)									
20	RDT201S / RDT201S (BK)									
20	RDT201WDL (BK)									
20	RDT201WLM / RDT201WLM (BK)									
20	RDT201WM / RDT201WM (BK)									
20	RDT201WS / RDT201WS (BK)									
20	RDT201WV / RDT201WV (BK)									
20	RDT202H / RDT202H (BK)									
20	RDT202S / RDT202S (BK)									
20	RDT202WLM / RDT202WLM (BK)									
20	RDT202WM / RDT202WM (BK)									
20	RDT202WM-S / RDT202WM-S (BK)									
20	RDT203WM / RDT203WM (BK)									
20	RDT203WM-S / RDT203WM-S (BK)									
20	RDT204WM / RDT204WM (BK)									
20	RDT204WM-S / RDT204WM-S (BK)									
19	DSM-19L3									
19	DSM-19L4	○	—	—	—	—	○	—	—	
19	DSM-19L6	○	—	—	—	—	○	—	—	
19	DSM-19L7	○	—	—	—	—	○	—	—	
19	DSM-19L7-S	○	—	—	—	—	○	—	—	
19	LCD-19ATL20									
19	LCD-19ATL40									
19	LCD-19LB1	○	—	—	—	—				
19	LCD-19LB10	○	—	—	—	—				
19	LCD-19LB3	○	—	—	—	—				
19	LCD-19LB4	○	—	—	—	—	○	—	—	
19	LCD-19LB6	○	—	—	—	—	○	—	—	
19	LCD-19LB7	○	—	—	—	—	○	—	—	
19	LCD-19M30B									
19	LCD-19MX30									
19	LCD-19MX30B									
19	LCD-19MX30R									
19	LCD-19MX30S									
19	LCD-19MX35									
19	LCD-19MX35B									
19	LCD-19MX35R									
19	LCD-19MX35S									
19	LCD-19MX40									
19	MD191C1P									
19	MDT191S / MDT191S (BK)									
19	RDT191H / RDT191H (BK)									
19	RDT191LM / RDT191LM (BK)									
19	RDT191S / RDT191S (BK)									
19	RDT191TR									
19	RDT191TU									
19	RDT191VM / RDT191VM (BK)									
19	RDT191WLM / RDT191WLM (BK)									
19	RDT191WM / RDT191WM (BK)									
19	RDT192LM / RDT192LM (BK)									
19	RDT192S / RDT192S (BK)									
19	RDT192WLM / RDT192WLM (BK)									
19	RDT192WM / RDT192WM (BK)									
19	RDT193E / RDT193E (BK)									
19	RDT193LM / RDT193LM (BK)									
19	RDT193WM / RDT193WM (BK)									
19	RDT193WM-S / RDT193WM-S (BK)									
19	RDT194LM / RDT194LM (BK)									
19	RDT194S / RDT194S (BK)									
19	RDT195LM / RDT195LM (BK)									
19	RDT195S / RDT195S (BK)									
19	RDT195V / RDT195V (BK)									
19	RDT196LM / RDT196LM (BK)									

## 三菱電機

〔◎〕は対応可、〔△〕はスベアーサー使用で対応可(取付ねじセットにスベアーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
19	RDT196LM2 / RDT196LM2 (BK)									
19	RDT196S / RDT196S (BK)									
19	RDT196V / RDT196V (BK)									
19	RDT197L / RDT197L (BK)									
19	RDT197S / RDT197S (BK)									
19	RDT197V / RDT197V (BK)									
19	RDT198LM / RDT198LM (BK)									
19	RDT198LM-A / RDT198LM-A (BK)									
18.1	RDT181V									
18.1	RDT182S									
18.1	RDT183H									
18.1	RDT183S									
18.1	RDT184H / RDT184H (BK)									
18.1	RDT184S / RDT184S (BK)									
18.1	RDT186S / RDT186S (BK)									
18	LCD-18MX2									
17	LCD-17X4									
17	LCD-17X5									
17	RDT1710LM / RDT1710LM (BK)									
17	RDT1710S / RDT1710S (BK)									
17	RDT1710V / RDT1710V (BK)									
17	RDT1710VM / RDT1710VM (BK)									
17	RDT1711LM / RDT1711LM (BK)									
17	RDT1711S / RDT1711S (BK)									
17	RDT1711V / RDT1711V (BK)									
17	RDT1711VM / RDT1711VM (BK)									
17	RDT1712L / RDT1712L (BK)									
17	RDT1712S / RDT1712S (BK)									
17	RDT1712V / RDT1712V (BK)									
17	RDT1712VM / RDT1712VM (BK)									
17	RDT1713LM / RDT1713LM (BK)									
17	RDT1713S / RDT1713S (BK)									
17	RDT1713V / RDT1713V (BK)									
17	RDT1713VM / RDT1713VM (BK)									
17	RDT1714VM / RDT1714VM (BK)									
17	RDT171LM / RDT171LM (BK)									
17	RDT171M									
17	RDT171TR									
17	RDT171TU									
17	RDT172LM / RDT172LM (BK)									
17	RDT172M									
17	RDT173EM / RDT173EM (BK)									
17	RDT173LM / RDT173LM (BK)									
17	RDT173M									
17	RDT174LM / RDT174LM (BK)									
17	RDT174MD									
17	RDT175LM / RDT175LM (BK)									
17	RDT175M-A									
17	RDT175M-S									
17	RDT176LM / RDT176LM (BK)									
17	RDT176M									
17	RDT176S / RDT176S (BK)									
17	RDT176V / RDT176V (BK)									
17	RDT177LM / RDT177LM (BK)									
17	RDT177M / RDT177M (BK)									
17	RDT178LM / RDT178LM (BK)									
17	RDT178M / RDT178M (BK)									
17	RDT178S / RDT178S (BK)									
17	RDT178V / RDT178V (BK)									
17	RDT179LM / RDT179LM (BK)									
17	RDT179M / RDT179M (BK)									
17	RDT179S / RDT179S (BK)									
17	RDT179V / RDT179V (BK)									
15	LCD-15X5									
15	LCD-15X6									
15	MDT151X									
15	MDT152R									
15	MDT152X									
15	MDT153E									
15	RDT151LM-N / RDT151LM-N (BK)									
15	RDT151M									
15	RDT151TR									
15	RDT151TU									
15	RDT151X									
15	RDT152A									
15	RDT152E									
15	RDT152LM / RDT152LM (BK)									
15	RDT152M									
15	RDT152M-A									
15	RDT152X									
15	RDT152X-L / RDT152X-L (BK)									
15	RDT152X-S / RDT152X-S (BK)									
15	RDT153A									
15	RDT153EM									
15	RDT153LM / RDT153LM (BK)									
15	RDT153X									
15	RDT154A									
15	RDT154H									
15	RDT154LM / RDT154LM (BK)									
15	RDT155A									
15	RDT155E / RDT155E (BK)									
15	RDT155LM / RDT155LM (BK)									
15	RDT156LM / RDT156LM (BK)									
15	RDT156M / RDT156M (BK)									
15	RDT156S / RDT156S (BK)									
15	RDT156V / RDT156V (BK)									
15	RDT157LM / RDT157LM (BK)									



## 三菱電機

〔◎〕は対応可、〔△〕はスぺーサー使用で対応可(取付ねじセットにスぺーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
15	RDT158LM / RDT158LM(BK)									
15	RDT158M / RDT158M(BK)									
15	RDT158S / RDT158S(BK)									
15	RDT158S-N / RDT158S-N(BK)									
15	RDT158V / RDT158V(BK)									
15	RDT158V-N / RDT158V-N(BK)									
15	RDT159V / RDT159V(BK)									
14.1	RDT142S									

## 東芝

〔◎〕は対応可、〔△〕はスピーカー使用で対応可(取付ねじセットにスピーカー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
85	TD-U852									
85	TD-U852TS									
84	84Z8X									
84	84Z9X									
70	TD-Z701									
65	65J7									
65	65X910									
65	65Z10X									
65	65Z20X									
65	65Z810X									
65	65Z8X									
65	65Z9X									
65	TD-E652									
58	58M500X									
58	58M510X									
58	58Z10X									
58	58Z20X									
58	58Z810X									
58	58Z8X	—	—	△	○	○				△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
58	58Z9X									
57	57Z3500									
55	55A2	—	—	—	—	—	—	—		HPより(55A2/46A2/37A2は壁掛け設置非対応となります。)と記載有
55	55BZ710X									
55	55F1									
55	55G20X	—	—	△	○	○	—	—	○	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
55	55J10	—	—	△	○	○	—	—	○	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
55	55J10X	—	—	△	○	○	—	—	○	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
55	55J20X	—	—	△	○	○	—	—	○	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
55	55J8	—	—	△	△	△				△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
55	55RE1	—	○	○	○	○				
55	55X1									
55	55X2									
55	55X3									
55	55X910									
55	55XE2									
55	55XS5									
55	55Z1	—	○	○	○	○				
55	55Z7									
55	55Z700X	—	—	△	○	○	—	—	○	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
55	55Z8	—	—	△	△	△				△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
55	55Z9000	—	○	○	○	○				
55	55ZG1									
55	55ZG2									
55	55ZH8000	—	○	○	○	○				
55	55ZX8000	—	○	○	○	○				
55	55ZX9000	—	○	○	○	○				
55	TD-E552									
55	TD-X551M									
55	TD-X551X									
55	TD-X552M									
55	TD-X552X									
55	TD-Z551									
55	TD-Z552									
55	TD-Z553									
52	52H3000									
52	52H3300									
52	52R9000	—	○	○	○	○				
52	52Z3500									
52	52ZH500	—	○	○	○	○				
52	52ZH7000	—	○	○	○	○				
50	50G5	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	50G5S	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	50G9	—	△	△	◆	◆	—	○	○	△下部スピーカーが金具に被るので40mm浮かせる ◆下部スピーカーが金具に被るので10mm浮かせる
50	50J7	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	50M500X	—	○	△	○	○	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	50M510X	—	○	△	○	○	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	50P2000									
50	50P2500									
50	50P2700									
50	50PS300									
50	50S10	—	○	△	○	○	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	50Z10X									
50	50Z20X	—	△	△	△	△	—	○	△	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
50	50Z810X									
50	50Z9X									
50	TD-E502									
50	TD-E502D									
49	49BZ710X									
49	49C310X	—					—	△	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
49	49G20X									
49	49J10									
49	49J10X									
49	49J20X									
49	49Z700X									
49	TD-Z493									
47	47J8	—	△	△	△	△				△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
47	47J8SNG									
47	47RE1	—	○	○	○	○				
47	47Z1	—	○	○	○	○				
47	47Z1000									
47	47Z2	—	—	○	○	○				
47	47Z2000									
47	47Z3	—	—	○	○	○				
47	47Z7									
47	47Z8	—	△	△	△	△				△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
47	47Z8000	—	○	○	○	○				
47	47Z9000	—	○	○	○	○				
47	47ZG1									
47	47ZG2									
47	47ZH8000	—	○	○	○	○				
47	47ZT3	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる

東芝

〔◎〕は対応可、〔△〕はスピーカー使用で対応可(取付ねじセットにスピーカー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	GTS-X GTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
47	TD-Z471									
47	TD-Z472									
46	46A2	—	—	—	—	—	—	—	—	HPより(55A2/46A2/37A2は壁掛け設置非対応となります。)と記載有
46	46A9000	—	○	○	○	○				
46	46F1									
46	46FH7000	—	○	△	○	○				
46	46H3000									
46	46H3300									
46	46R9000	—	○	○	○	○				
46	46RF350(K)	—	△	△	○	○				
46	46XE2									
46	46Z3500									
46	46Z7000	—	○	○	○	○				
46	46ZH500	—	○	○	○	○				
46	46ZH7000	—	○	○	○	○				
46	46ZX8000	—	○	○	○	○				
46	46ZX9000	—	○	○	○	○				
46	46ZX9500	—	○	○	○	○				
46	TD-X461M									
43	43C310X	—					—	△	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
43	43G20X									
43	43J10									
43	43J10X									
43	43J20X									
43	43Z700X									
43	TD-E432									
43	TD-E432D									
42	42C2000	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42C3000	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42C3500	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42C7000	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42C8000	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42CV500	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42H1000									
42	42H2000									
42	42H3000	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42H7000	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42H8000	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42H9000	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42HE1									
42	42J8	—	△	△	▲	▲	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる ■アタッチメントが下に11.0mmはみ出る
42	42J8SNG									
42	42LC100	—	○	○	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
42	42P2500									
42	42P2700									
42	42P3000									
42	42P4000									
42	42R1	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42RE1	—	○	△	△	△	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42RH500									
42	42Z1	—	○	△	△	△	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42Z1000	—	○	○	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
42	42Z2	—	—	○	○	○				
42	42Z2000	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42Z3	—	—	○	○	○				
42	42Z3500									
42	42Z7	—	—	△	△	△				△背面のスピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
42	42Z7000	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42Z8	—	△	△	▲	▲	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる ■アタッチメントが下に11.0mmはみ出る
42	42Z8000	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42Z9000	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42ZG1	—	○	△	△	△	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42ZG2									
42	42ZH7000	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42ZP3									
42	42ZS1	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	42ZT3									
42	42ZV500	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	TD-Z421									
42	TD-Z422									
42	TD-Z423									
40	40A1	—	—	—	—	—	—	—	—	HPより(40A1/32A1/32A1Sは壁掛け設置非対応となります。)と記載有
40	40A2	—	○	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	40A8000	—	○	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	40A9500	—	○	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	40AS2	—	○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	40B3	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	40BC3	—	△	△	▲	▲		△		▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
40	40FH7000	—	○	—	△	△				
40	40G5	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ■アタッチメントが下に23~約40mmはみ出る
40	40G9	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが下に20.7mmはみ出る
40	40HB2									
40	40J7	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ■下寄取付時アタッチメントが上に19mmはみ出る 上寄取付時アタッチメントが下に43mmはみ出る

## 東芝

〔◎〕は対応可、〔△〕はスぺーサー使用で対応可(取付ねじセットにスぺーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
40	40J9X									
40	40M500X (K)									
40	40M500X (W)									
40	40M510X									
40	40R9000	—	○	△	△	△				
40	40RB2		○	△	○	○				△背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
40	40RF350 (K)	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
40	40S10	—	△	△	▲	▲	—	○	○	△背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる ■アタッチメントが上に2.5mm下に33.1mmはみ出る
40	40S20									
40	40S5	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
40	40S8	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが下に20.7mmはみ出る
40	40V30									
39	39S7	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが下に?mmはみ出る
37	37A2	—	—	—	—	—	—	—	—	HPより(55A2/46A2/37A2は壁掛け設置非対応となります。)と記載有
37	37C1000	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
37	37C2000	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
37	37C3000	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
37	37C3200	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
37	37C3500	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
37	37C7000	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に3mmはみ出る
37	37C8000	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に4mmはみ出る
37	37CV500									
37	37H1	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
37	37H1000									
37	37H2000									
37	37H3000	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
37	37H3100									
37	37H7000	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に3mmはみ出る
37	37H8000	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に4mmはみ出る
37	37H9000	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に4mmはみ出る
37	37HE1									
37	37L4000	—	—	○	○	○				
37	37LC100									
37	37LH100									
37	37LZ100									
37	37LZ100S									
37	37LZ150									
37	37R1	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に4mmはみ出る
37	37RE1	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
37	37RES1									
37	37RH500									
37	37Z1	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
37	37Z1000	—	○	○	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
37	37Z1S	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
37	37Z2	—	○	○	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
37	37Z2000	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
37	37Z3	—	○	○	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
37	37Z3500									
37	37Z7000	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に4mmはみ出る
37	37Z8000	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
37	37Z9000	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
37	37Z9500	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
37	37ZP3									
37	37ZS1	—	○	—	○	○				
37	37ZV500									
35	35P2700									
35	35P3000									
32	32A1	—	—	—	—	—	—	—	—	HPより(40A1/32A1/32A1Sは壁掛け設置非対応となります。)と記載有
32	32A1L	—	—	—	—	—	—	—	—	HPより(壁掛け設置には対応していません。)と記載有
32	32A1S	—	—	—	—	—	—	—	—	HPより(40A1/32A1/32A1Sは壁掛け設置非対応となります。)と記載有
32	32A2	—	△	—	▲	▲	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクタが金具に被るので30mm浮かせる
32	32A8000	—	○	●	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが下に33.4mmはみ出る
32	32A8100									
32	32A9000	—	○	●	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが下に37mm、左右に7mmずつはみ出る
32	32A900L									
32	32A900S	—	○	●	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが下に37mm、左右に7mmずつはみ出る

東芝

〔◎〕は対応可、〔△〕はスピーサー使用で対応可(取付ねじセットにスピーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
32	32A950L	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に37mmはみ出る
32	32A950S	—	○	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に37mmはみ出る
32	32AC4	—	—	—	—	—				メーカーより壁掛け不可と回答有り
32	32AE1									
32	32AS2	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	32B3	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメント上部が45mm、下部が51mm ベース金具が左右に27mmずつはみ出る
32	32BC3	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に16.0mm、下に19.0mmはみ出る ベース金具が左右に7.0mmずつはみ出る
32	32BE3									
32	32C1000	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に21mmはみ出る ベース金具が左右に3mmずつはみ出る
32	32C2000									
32	32C2100									
32	32C3000									
32	32C3100									
32	32C3500									
32	32C3800									
32	32C7000									
32	32C8000									
32	32CV500									
32	32G9	—	△	—	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ■アタッチメントが上に41.8mm下に79.9mm ハンガーが左右に33.15mmはみ出る ◆アタッチメントが下に2.9mm ハンガーが左右に14.15mmはみ出る ●アタッチメントが上に13.3mm下に18.4mm ハンガーが左右に14.15mmはみ出る
32	32H1	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
32	32H1000									
32	32H1S	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
32	32H2000									
32	32H3000									
32	32H3200									
32	32H7000									
32	32H8000									
32	32H9000									
32	32HB2	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメント上部が30mm、下部が38mm ベース金具が左右に12mmずつはみ出る
32	32HE1									
32	32J7	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメント上部が??mm、下部が??mm ベース金具が左右に??mmずつはみ出る
32	32L4000									
32	32L400V									
32	32LC100									
32	32LH100									
32	32LZ100									
32	32LZ100S									
32	32LZ150									
32	32R1									
32	32R1BDP									
32	32R3	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメント上部が26mm ベース金具が左右に5.5mmずつはみ出る
32	32R9000									
32	32RB2	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメント上部が30mm、下部が51mm ベース金具が左右に27mmずつはみ出る
32	32RE1 (K) (W)	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	32RE2									
32	32RES1									
32	32RH500									
32	32RX1									
32	32S10	—	△	—	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ■アタッチメントが上に41.8mm下に79.9mm ハンガーが左右に33.15mmはみ出る ◆アタッチメントが下に2.9mm ハンガーが左右に14.15mmはみ出る ●アタッチメントが上に13.3mm下に18.4mm ハンガーが左右に14.15mmはみ出る
32	32S20	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に13.0mm、下に66.0mmはみ出る ベース金具が左右に32.5mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm、下に0.0mmはみ出る サイドキャップが左右に13.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に0.0mm、下に7.0mmはみ出る サイドキャップが左右に13.5mmずつはみ出る
32	32S5	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメント上部が46mm、下部が30mm ベース金具が左右に33.5mmずつはみ出る

## 東芝

〔◎〕は対応可、〔△〕はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
32	32S5T	—	△	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメント上部が46mm、下部が30mm ベース金具が左右に33.5mmずつはみ出る
32	32S7	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ■アタッチメントが上に41.8mm下に79.9mm ハンガーが左右に33.15mmはみ出る ◆アタッチメントが下に2.9mm ハンガーが左右に14.15mmはみ出る ●アタッチメントが上に13.3mm下に18.4mm ハンガーが左右に14.15mmはみ出る
32	32S8	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ■アタッチメントが上に41.8mm下に79.9mm ハンガーが左右に33.15mmはみ出る ◆アタッチメントが下に2.9mm ハンガーが左右に14.15mmはみ出る ●アタッチメントが上に13.3mm下に18.4mm ハンガーが左右に14.15mmはみ出る
32	32V30	—	△	△	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に13.0mm、下に66.0mmはみ出る ベース金具が左右に32.5mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm、下に0.0mmはみ出る サイドキャップが左右に13.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に0.0mm、下に7.0mmはみ出る サイドキャップが左右に13.5mmずつはみ出る
32	32Z1000									
32	32Z2000									
32	32ZP2	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	32ZS1	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
32	TUM-32PRO1									
29	29S7	—	△	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ■下寄りに取付けた場合アタッチメント上部が18.2mm 上寄りに取付けた場合アタッチメント下部が18.0mm出る ◆アタッチメントが上に18.2mm下に23.0mm ハンガーが左右に48.45mmはみ出る
26	26A1 (K) (W)	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	26A2	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメント上部が約2mmはみ出る
26	26A8000 (K) (W)									
26	26A9000 (K) (W)									
26	26A9500 (K) (W)									
26	26AV550									
26	26B3 (K) (W)	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメント上部が2.4mmはみ出る
26	26C1000									
26	26C2000									
26	26C3000									
26	26C3100									
26	26C3500									
26	26C3700									
26	26HE1 (K) (W)									
26	26L4000									
26	26L400V									
26	26LC100									
26	26LH100									
26	26R1BDP									
26	26R3	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	26R9000 (K) (S)									
26	26RB2	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメント上部が1mmはみ出る
26	26RE1 (K) (W)	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	26RE1S (K) (W)	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	26RE2	—	△	—	—	—				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	26RS2									
26	26ZP2	○	—	—	—	—				
24	24B5									
24	24S11									
24	TT301									
23	23C2000									
23	23LC100									
23	23S7	○	—	—	—	—				
23	23S8	○	—	—	—	—				
22	22A1 (K) (P) (W)	○	—	—	—	—				
22	22A2 (K) (W)	○	—	—	—	—				
22	22A8000 (K) (P) (W)									
22	22A9500 (K) (P) (W)									
22	22AC2	○	—	—	—	—				
22	22AV550									
22	22B3 (K) (W)	○	—	—	—	—				
22	22HE1 (K) (R) (W)									
22	22R3									
22	22R9000 (K) (R) (S)									
22	22RE1 (K) (R) (W)	○	—	—	—	—				
22	22RE2									
22	22RS2									
20	20C2000									
20	20GL1									
20	20LB20									
20	20LC10									
20	20LC100									
20	20LF10									
20	20LS20									
20	20LS30									
19	19A1 (K) (P) (W)	○	—	—	—	—				
19	19A2 (K) (W)	○	—	—	—	—				
19	19A3500									
19	19A8000 (K) (P) (W)									



## 東芝

〔◎〕は対応可、〔△〕はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
19	19A8000KT									
19	19AC2	○	—	—	—	—				
19	19B3(K)(W)	○	—	—	—	—				
19	19B5									
19	19HE1(K)(R)(W)									
19	19P2									
19	19R9000(K)(R)(S)									
19	19RE1(K)(R)(W)	○	—	—	—	—				
19	19RE1S(K)	○	—	—	—	—				
19	19RE2									
19	19RS2									
19	19S11									
17	17LS10									
17	17LX10									
15	15LS30									
15	15ZLC7									
14	14LF10									
14	14LS10									
14	14LS20									
14	14LX10									
12	12GL1									
10	10WP1	—	—	—	—	—	—	—		ポータブルテレビ_背面ねじ穴無
3.5	MTV-S10									

日本電気

〔◎〕は対応可、〔△〕はスピーカー使用で対応可(取付ねじセットにスピーカー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
98	LCD-X981UHD	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
98	LCD-X981UHD-2	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
84	LCD-X841UHD	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
84	LCD-X841UHD-2	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
80	LCD-E805	—	—	○	—	—	—	—	○	CHU-X CTS-Xは質量超過
80	LCD-P801	—	—	○	—	—	—	—	○	CHU-X CTS-Xは質量超過
70	LCD-E705	—	—	○	—	—	—	—	○	CHU-X CTS-Xは質量超過
70	LCD-P701	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
70	LCD-P702	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
70	LCD-P703	—	—	○	—	—	—	—	○	CHU-X CTS-Xは質量超過
65	LCD6520L	—	—	—	—	—	—	—	—	質量オーバー
65	LCD6520P	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
65	LCD-E651-T	—	—	○	—	—	—	—	—	—
65	LCD-E656	—	—	○	○	○	—	—	○	—
65	LCD-V651	—	—	○	—	—	—	—	○	CHU-X CTS-Xは質量超過
65	LCD-V651-TM	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
65	LCD-V652	—	—	○	—	—	—	—	○	CHU-X CTS-Xは質量超過
65	LCD-V652-TM	—	—	—	—	—	—	—	—	質量超過
65	LCD-X651UHD	—	—	○	○	○	—	—	○	—
65	LCD-X651UHD-2	—	—	○	○	○	—	—	○	—
60	PDP-P60XP10	—	—	○	—	—	—	—	○	CHU-X CTS-Xは質量超過
60	PX-60XM5J	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	LCD5710	—	—	—	—	—	—	—	—	質量オーバー
55	LCD-E554	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-E554-N2	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-E556	—	○	○	○	○	—	○	○	—
55	LCD-P551	—	—	○	○	○	—	—	—	—
55	LCD-P552	—	—	○	○	○	—	—	—	—
55	LCD-P553	—	○	○	○	○	—	○	○	—
55	LCD-P554	—	○	○	○	○	—	○	○	—
55	LCD-UN551S	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-UN551VS	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-V551	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-V552	—	○	○	○	○	—	○	○	—
55	LCD-V552-N2	—	○	○	○	○	—	○	○	—
55	LCD-V554	—	○	○	○	○	—	○	○	—
55	LCD-X551S	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-X551UHD	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-X551UN	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-X552S	—	—	○	○	○	—	○	○	—
55	LCD-X554HB	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-X554UN	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-X554UNS	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-X554UNS-2	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-X554UNV	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-X555UNS	—	—	○	○	○	—	—	○	—
55	LCD-X555UNV	—	—	○	○	○	—	—	○	—
52	LCD5220	—	—	○	○	○	—	—	—	—
52	LCD-P521	—	—	○	○	○	—	—	—	—
52	LCD-S521	—	—	○	○	○	—	—	○	—
52	LCD-S521-P	—	—	○	—	—	—	—	○	—
50	LCD-E505	—	○	△	△	△	—	○	○	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
50	LCD-E506	—	○	△	△	△	—	○	○	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
50	PDP-P50XP10	—	—	○	—	—	—	—	○	CHU-X CTS-Xは質量超過
50	PX-50XM6J	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	LCD-P484	—	○	○	○	○	—	○	○	—
48	LCD-V484	—	○	○	○	○	—	○	○	—
47	LCD-X474HB	—	○	○	○	○	—	○	○	—
46	LCD4610	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD4610-P	—	○	○	○	○	—	○	○	—
46	LCD4615	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD4620	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD-E464	—	—	△	○	○	—	—	○	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
46	LCD-E464-N2	—	—	△	○	○	—	—	○	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
46	LCD-M461	—	—	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD-P461	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD-P462	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD-P463	—	○	○	○	○	—	○	○	—
46	LCD-V461	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD-V462	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD-V462-TM	—	○	○	○	○	—	○	○	—
46	LCD-V463	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD-V463-N	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD-V463-N2	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD-V463-TM	—	○	○	○	○	—	○	○	—
46	LCD-X461HB	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD-X461S	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD-X461UN	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD-X462HB	—	○	○	○	○	—	○	○	—
46	LCD-X462S	—	○	○	○	○	—	○	○	—
46	LCD-X462UN	—	○	○	○	○	—	—	—	—
46	LCD-X463UN	—	○	●	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に0.0mm、下に1.65mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
46	LCD-X464UN	—	○	●	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に0.0mm、下に1.65mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
46	LCD-X464UNS	—	○	●	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に0.0mm、下に2.15mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
46	LCD-X464UNS-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	LCD-X464UNV	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に0.0mm、下に1.65mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
46	M46	—	○	○	○	○	—	—	—	—
43	LCD-E436	—	△	●	▲	▲	—	○	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に12.8mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
43	LCD-X431BT	—	○	○	○	○	—	○	○	—●アタッチメントのはみ出し大
42	LCD4215	—	○	○	○	○	—	—	—	—
42	LCD-E424	—	—	△	△	△	—	—	△	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる
42	LCD-E424-N2	—	—	△	△	△	—	—	△	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる

日本電気

〔◎〕は対応可、〔△〕はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
42	LCD-E425	—	△	●	○	▲	—	○	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが下に15.7mmはみ出る
42	LCD-V421	—	○	○	○	○	—	—	—	
42	LCD-V422	—	○	○	○	○	—	—	—	
42	LCD-V423	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に0.0mm、下に7.3mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
42	LCD-V423-N	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に0.0mm、下に7.3mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
42	LCD-V423-N2	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に0.0mm、下に7.3mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
42	PDP-P42XP10	—	—	○	○	○	—	—	○	
40	LCD4000	—	—	○	○	○	—	—	○	
40	LCD4010	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に0.0mm、下に4.1mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LCD4010-P	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に0.0mm、下に4.1mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LCD4020	—	○	○	○	○	—	—	—	
40	LCD-M401	—	○	○	○	○	—	—	—	
40	LCD-P401	—	○	○	○	○	—	—	—	
40	LCD-P402	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に3.9mm、下に23.9mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LCD-P403	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に3.9mm、下に23.9mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LCD-P404	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に4.7mm、下に24.7mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LCD-V404	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に4.7mm、下に24.7mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LCD-X401S	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に1.45mm、下に21.45mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LCD-X401S-N	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に1.45mm、下に21.45mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	LCD-X401S-N2	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に1.45mm、下に21.45mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
40	M40	—	○	○	○	○	—	—	—	●アタッチメントが下に2.8mmはみ出る
32	LCD3210	—	○	○	○	○	—	—	—	
32	LCD3210-TC(J)	—	○	○	○	○	—	○	○	●アタッチメントが上に26.5mm、下に54.5mmはみ出る ベース金具が左右に5.5mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に0.0mm、下に35.5mmはみ出る サイドキャップが左右に0.0mmずつはみ出る
32	LCD3215	—	○	○	○	○	—	—	—	
32	LCD-E325	◎	△	—	—	—	◎	△	—	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に5.75mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に24.95mm、下に20.75mmはみ出る サイドキャップが左右に17.65mmずつはみ出る
32	LCD-E326	◎	△	—	—	—	◎	△	—	△下部スピーカーが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に5.75mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に24.95mm、下に20.75mmはみ出る サイドキャップが左右に17.65mmずつはみ出る
32	LCD-PA322UHD-2-BK	—	○	—	○	○	—	—	—	
32	LCD-PA322UHD-BK	—	○	—	○	○	—	—	—	
32	LCD-V321	—	○	—	○	○	—	—	—	
32	LCD-V322	—	○	○	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に27.9mm、下に55.9mmはみ出る ベース金具が左右に6.6mmずつはみ出る
32	LCD-V323	—	○	○	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に27.9mm、下に55.9mmはみ出る ベース金具が左右に6.6mmずつはみ出る
32	LCD-V323-2	—	○	○	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に43.75mm、下に71.75mmはみ出る ベース金具が左右に25.0mmずつはみ出る ■X アタッチメントが上に0.0mm、下に2.75mmはみ出る サイドキャップが左右に6.0mmずつはみ出る ■65 アタッチメントが上に12.75mm、下に12.75mmはみ出る サイドキャップが左右に6.0mmずつはみ出る
32	LCD-V323-N2	—	○	○	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 ●アタッチメントが上に27.9mm、下に55.9mmはみ出る ベース金具が左右に6.6mmずつはみ出る
32	MD322C8	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	MD322C8-2	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	LCD3000	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	LCD3090BK-SV	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	LCD3090WQXi/LCD3090WQXi(BK)	○	○	—	—	—	—	—	—	
30	LCD-PA301W/LCD-PA301W-BK	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	LCD-PA302W/LCD-PA302W-BK	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	LCD-PA302W-W5/LCD-PA302W-B5	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	MD301C4	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	MD302C4	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	MD302C6	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	MD304MC	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	LCD-EA294Wmi/LCD-EA294Wmi-BK	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	LCD-EA273Wmi/LCD-EA273Wmi-BK	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	LCD-EA275UHD-BK	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	LCD-PA271W/LCD-PA271W(BK)	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	LCD-PA272W/LCD-PA272W-BK	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	LCD-PA272W-W5/LCD-PA272W-B5	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	LCD2690BK-SV	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	LCD2690BK-SV2	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	LCD2690WUXi/LCD2690WUXi(BK)	○	—	—	—	—	—	—	—	
26	LCD2690WUXi2/LCD2690WUXi2-BK	○	—	—	—	—	—	—	—	
24	LCD2470WNX/LCD2470WNX(BK)	○	—	—	—	—	—	—	—	
24	LCD2490BK-SV2	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	LCD2490WUXi/LCD2490WUXi(BK)	○	—	—	—	—	—	—	—	

## 日本電気

〔◎〕は対応可、〔△〕はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在在)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
24	LCD2490WUXi2/LCD2490WUXi2-BK									
24	LCD-AS241W/LCD-AS241W-BK									
24	LCD-AS241W-W4/LCD-AS241W-B4									
24	LCD-AS241W-W5/LCD-AS241W-B5									
24	LCD-AS242W/LCD-AS242W-BK									
24	LCD-E241N/E241N-BK									
24	LCD-E245Wmi/LCD-E245Wmi-BK									
24	LCD-EA241WM/LCD-EA241WM(BK)									
24	LCD-EA243WM/LCD-EA243WM-BK									
24	LCD-EA244UHD-BK									
24	LCD-EA244Wmi/LCD-EA244Wmi-BK									
24	LCD-EA245Wmi/EA245Wmi-BK									
24	LCD-EX241UN/EX241UN-BK									
24	LCD-EX241UN-H/EX241UN-H-BK									
24	LCD-P241W/LCD-P241W-BK									
24	LCD-P242W/LCD-P242W-BK									
24	LCD-P242W-W4/LCD-P242W-B4									
24	LCD-P242W-W5/LCD-P242W-B5									
24	LCD-PA241W/LCD-PA241W(BK)									
24	LCD-PA241WBK-SV									
24	LCD-PA241W-M/LCD-PA241W-BK-M									
24	LCD-PA242W/LCD-PA242W-BK									
24	LCD-PA242W-W5/LCD-PA242W-B5									
24	MD242C2									
23	LCD-AS230WG-BK									
23	LCD-AS231WM/LCD-AS231WM(BK)									
23	LCD-AS232WM-C									
23	LCD-AS233WM									
23	LCD-AS233WM-W5									
23	LCD-E231W/LCD-E231W-BK									
23	LCD-E233WM/LCD-E233WM-BK									
23	LCD-EA231Wmi/LCD-EA231Wmi-BK									
23	LCD-EA232Wmi/LCD-EA232Wmi-BK									
23	LCD-EA234Wmi/LCD-EA234Wmi-BK									
23	LCD-EX231W/LCD-EX231W-BK									
23	LCD-EX231Wp/LCD-EX231Wp-BK									
23	LCD-P232W/LCD-P232W-BK									
23	LCD-P232W-B2-M									
23	LCD-P232W-W2/LCD-P232W-B2									
23	LCD-P232W-W5/LCD-P232W-B5									
23	LCD-PA231W/LCD-PA231W-BK									
22	LCD223WXM/LCD223WXM(BK)	○	—	—	—	—				
22	LCD224WXM/LCD224WXM(BK)	○	—	—	—	—				
22	LCD22WNGX(BK)									
22	LCD-AS221WM/LCD-AS221WM(BK)									
22	LCD-AS223WM/LCD-AS223WM-BK									
22	LCD-AS223WM-W4/LCD-AS223WM-B4									
22	LCD-AS223WM-W5/LCD-AS223WM-B5									
22	LCD-E221N/E221N-BK									
22	LCD-EA221WM/LCD-EA221WM(BK)									
22	LCD-EA221WMe/LCD-EA221WMe(BK)									
22	LCD-EA221WMe-C									
22	LCD-EA222WMe/LCD-EA222WMe-BK									
22	LCD-EA223WM/LCD-EA223WM-BK									
22	LCD-EA223WM-W2/LCD-EA223WM-B2									
22	LCD-EA223WM-W3/LCD-EA223WM-B3									
22	LCD-EA224Wmi/LCD-EA224Wmi-BK									
22	LCD-EA224Wmi-W2/LCD-EA224Wmi-B2									
21	LCD2110									
21	LCD2180WG LED									
21	LCD2190UXi(BK)									
21	LCD2190UXi-M/LCD2190UXi(BK)-M									
21	LCD2190UXp/LCD2190UXp(BK)									
21	LCD2190UXp-M/LCD2190UXp(BK)-M									
21	MD210C2									
21	MD210C3									
21	MD211C2									
21	MD211C3									
21	MD211G3									
21	MD211G5									
21	MD212G3									
21	MD212MC									
21	MD213MC									
21	MD213MG									
21	MD215MG									
21	MD21G-2MP									
21	MD21GS-2MP									
21	MD21GS-3MP									
21	MDC212C2									
20	LCD2010									
20	LCD2010X									
20	LCD203WXM/LCD203WXM(BK)									
20	LCD205WXM									
20	LCD2070NX									
20	LCD2070VX/LCD2070VX(BK)									
20	LCD2070WNX/LCD2070WNX(BK)									
20	LCD2070WNX-V									
20	LCD2080UX	○	—	—	—	—				
20	LCD2080UX+									
20	LCD2080UXi									
20	LCD2090UXi/LCD2090UXi(BK)	○	—	—	—	—				
20	LCD2090UXi-M/LCD2090UXi(BK)-M									
20	LCD-AS203Wmi/LCD-AS203Wmi-BK									
20	LCD-AS203Wmi-C									
20	LCD-E201W/LCD-E201W-BK									
20	LCD-EX201W/LCD-EX201W-BK									
20	MD205MG-1									
19	LCD191V/LCD191V(BK)									
19	LCD191VXM/LCD191VXM(BK)									
19	LCD191VXM-LP									
19	LCD192V/LCD192V(BK)									
19	LCD192VXM/LCD192VXM(BK)									

## 日本電気

〔◎〕は対応可、〔△〕はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
19	LCD192VXM-E									
19	LCD193WM									
19	LCD194WXM/LCD194WXM(BK)									
19	LCD194WXM-V									
19	LCD195VX									
19	LCD196ONX									
19	LCD196ONXi									
19	LCD197ONXp									
19	LCD198OFXi									
19	LCD1990FX									
19	LCD1990FXp/LCD1990FXp(BK)									
19	LCD1990SX/LCD1990SX(BK)									
19	LCD1990SXi/LCD1990SXi(BK)									
19	LCD1990SXi-M									
19	LCD1990SX-M/LCD1990SX(BK)-M									
19	LCD19V/LCD19V(WH)									
19	LCD92VM									
19	LCD92VM-R									
19	LCD92VM-V									
19	LCD93VXM-V									
19	LCD-AS191M-C									
19	LCD-AS191M-C(E)									
19	LCD-AS191WM/LCD-AS191WM(BK)									
19	LCD-AS191WM-C									
19	LCD-AS191WMP									
19	LCD-AS192M/LCD-AS192M-BK									
19	LCD-AS192M-C									
19	LCD-AS192WM/LCD-AS192WM-BK									
19	LCD-AS192WM-C									
19	LCD-AS192WMP									
19	LCD-AS192WM-W2/LCD-AS192WM-B2									
19	LCD-AS192WM-W4/LCD-AS192WM-B4									
19	LCD-AS192WM-W5/LCD-AS192WM-B5									
19	LCD-AS193Mi/LCD-AS193Mi-BK									
19	LCD-AS193Mi-C									
19	LCD-AS193Mi-W5/LCD-AS193Mi-B5									
19	LCD-EA191M/LCD-EA191M(BK)									
19	LCD-EA193Mi-BM									
18	LCD1810									
18	LCD1830									
18	LCD1850DX									
18	LCD1880SX									
17	LCD1700M+									
17	LCD1716M									
17	LCD171V/LCD171V(BK)									
17	LCD171VXM									
17	LCD171VXM-E									
17	LCD171VXM-LP									
17	LCD1720VM									
17	LCD172V/LCD172V(BK)									
17	LCD172VXM									
17	LCD172VXM-E									
17	LCD174WXM									
17	LCD175MP									
17	LCD175VXM									
17	LCD175VXM-P									
17	LCD1760V									
17	LCD1760VM									
17	LCD17V									
17	LCD17VM(WH)									
17	LCD17V-N/LCD17V-N(WH)									
17	LCD71VM									
17	LCD72VM									
17	LCD72VM-R									
17	LCD72VM-V									
17	LCD73VXM-V									
17	LCD-AS171M-C									
17	LCD-AS171M-C(E)									
17	LCD-AS172/LCD-AS172-BK									
17	LCD-AS172M/LCD-AS172M-BK									
17	LCD-AS172M-C									
17	LCD-AS172M-W5/LCD-AS172M-B5									
17	LCD-AS172-W5/LCD-AS172-B5									
15	LCD1504M									
15	LCD1504M-P									
15	LCD1510+									
15	LCD1511VM									
15	LCD1525M									
15	LCD1525S									
15	LCD1550V									
15	LCD1550V-L									
15	LCD1550VM									
15	LCD1560V									
15	LCD1560VM									
15	LCD51VM-N									
15	LCD52VM									
15	LCD52VM-R									
15	LCD52VM-V									
15	LCD-V151M									
15	LCD-V152M									

日立製作所

〔◎〕は対応可、〔△〕はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
65	L65-Z2									
60	P60-XR01									
60	W60P-XR10000									
55	CMP5500WXJ									
55	CMP5500WXJ-P									
55	L55-G2									
55	L55-GP1									
55	L55-GP3	—	○	○	△	△	—	○	○	△電源コードが金具に被るので30mm浮かせる
55	L55-ZP3									
55	W55-P5000S									
55	W55-P5000U									
55	W55-P5500S									
55	W55-P5500U									
55	W55-P7000S									
55	W55-P7000U									
55	W55P-H8000									
55	W55P-HR8000									
50	CMP5000WXJ1									
50	L50-N1	—	—	△	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント2セット必要
50	L50-N2									
50	P50-GP08	—	○	○	○	○				
50	P50-H01									
50	P50-HR02	—	○	○	○	○				
50	P50-XP03	—	○	○	○	○				
50	P50-XP035	—	○	○	○	○				
50	P50-XP05	—	○	○	○	○				
50	P50-XP07	—	○	○	○	○				
50	P50-XR01									
50	P50-XR02									
50	PMT-5030XG	—	○	○	○	○				
50	PMT-5040XG	—	○	○	○	○				
50	W50-M3100									
50	W50-PDH3000									
50	W50P-H10000	—	—	△	△	△	—	—	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
50	W50P-HR10000	—	—	△	△	△	—	—	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
49	L49-GP3	—	○	△	△	△	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる △電源コードが金具に被るので30mm浮かせる
49	L49-H3	—	○	△	○	○	—	○	○	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
49	L49-ZP3									
47	L47-G2									
47	L47-GP1									
47	L47-V09									
47	UT47-BX700J									
47	UT47-XP770B									
47	UT47-XP770W									
47	UT47-XP800(B)/(W)	—	—	○	○	○				
47	UT47-XV700									
46	L46-S08	—	○	○	○	○				
46	P46-G07									
46	P46-GP08	—	○	○	○	○				
46	P46-XP03	—	○	○	○	○				
46	P46-XP035	—	○	○	○	○				
46	P46-XP05	—	○	○	○	○				
46	P46-XP07	—	○	○	○	○				
43	L43-GP3	—	○	— △ ●	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に22.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
43	L43-GP35	—	○	— △ ●	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に22.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
43	L43-H3	—	○	— △ ●	○ ▲	○ ▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に22.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
42	42PD7000MA-J1									
42	CMP4121HDJ									
42	CMP4201J									
42	CMP420VJ									
42	CMP420VJ-P									
42	CMP4211J									
42	CMP4211JS									
42	CMP4221J									
42	CMP4221JS									
42	L42-G07	—	—	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	L42-G2									
42	L42-GP1									
42	L42-V09									
42	L42-XP03	—	—	—	—	—				VESA規格ではない為取り付け不可
42	L42-XP035	—	—	—	—	—				VESA規格ではない為取り付け不可
42	L42-XP05	—	—	—	—	—				VESA規格ではない為取り付け不可
42	L42-XP07	—	—	—	—	—				
42	L42-XP08	—	○	○	○	○				
42	L42-XV02									
42	L42-ZP05									
42	P42-G07									
42	P42-GP08	—	○	○	○	○				
42	P42-H01									
42	P42-HP03	—	○	○	○	○				
42	P42-HP05	—	△	△	△	△		△		△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	P42-HP06	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
42	P42-HR01									
42	P42-HR02									
42	P42-HR100CS									
42	P42-HR200CS									
42	P42-HV01									
42	P42-XP03	—	○	○	○	○				
42	P42-XP035	—	○	○	○	○				
42	P42-XP05	—	○	○	○	○				
42	P42-XP07	—	○	○	○	○				
42	P42-XP300CS									



日立製作所

〔◎〕は対応可、〔△〕はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	GTS-X GTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
42	P42-XP500CS	—	○	○	○	○				
42	P42-XP700CS	—	○	○	○	○				
42	PMT-4230G	—	○	○	○	○				
42	PMT-4240G	—	○	○	○	○				
42	UT42-BX700J	—	○	○	○	○				
42	UT42-XP770B/W	—	—	○	○	○				
42	UT42-XP800(B)/(W)	—	—	○	○	○				
42	UT42-XV700	—	—	○	○	○				
42	W42M-PD1									
42	W42-P5000									
42	W42-P7000									
42	W42-PD2000									
42	W42-PD3000									
42	W42-PDH2100									
42	W42-PDH2200									
42	W42-PDH3000									
42	W42-PDW3000									
42	W42P-H8000									
42	W42P-H9000									
42	W42P-HR8000									
42	W42P-HR9000									
41	CMP401XJ									
40	L40-A5									
40	L40-XB07									
39	L39-N1	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメント下部が45mmはみ出る ★画面中心が右に45mmずれる
39	L39-N2	—	△	△	△	△				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメント下部が45mmはみ出る ★画面中心が右に45mmずれる
37	CMP307XJ									
37	CMP307XJ3									
37	L37-H07(B)	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
37	L37-V09									
37	L37-X01									
37	L37-XP03	—	—	—	—	—				VESA規格ではない為取り付け不可
37	L37-XP035	—	—	—	—	—				VESA規格ではない為取り付け不可
37	L37-XP05	—	—	—	—	—				VESA規格ではない為取り付け不可
37	L37-XP07									
37	L37-XP08	—	○	△	○	○				△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
37	L37-XP300CS									
37	L37-XP500CS	—	—	—	—	—				VESA規格ではない為取り付け不可
37	L37-XP700CS									
37	L37-XP800CS									
37	L37-XR01									
37	L37-XV02	—	—	—	—	—				日立純正アタッチメント金具必要
37	L37-ZP05									
37	P37-H01									
37	P37-HR01									
37	P37-HR02									
37	P37-HR100CS									
37	P37-HR200CS									
37	UT37-BX700J									
37	UT37-MX700JB									
37	UT37-XP770B/W									
37	UT37-XP800(B)/(W)	—	○	○	○	○				
37	UT37-XV700									
37	W37L-H8000									
37	W37L-H9000									
37	W37L-HR8000									
37	W37L-HR9000									
37	W37-P5000									
37	W37-P7000	—	○	○	○	○				
37	W37-PD2100									
37	W37-PD3000									
37	W37-PDH1									
37	W37-PDH2100									
37	W37-PDH2200									
37	W37-PDH3000									
37	W37-PDT1									
37	W37-PDW3000									
37	W37P-H8000									
37	W37P-H90									
37	W37P-H9000									
37	W37P-HR8000									
37	W37P-HR9000									
32	L32-A5									
32	L32-C05									
32	L32-C06	—	○	—	▲	▲				▲200×200VESAアタッチメント必要
32	L32-C1									
32	L32-G2									
32	L32-G2									※角度可変型や天吊り型の壁掛けユニットはご使用いただけません。
32	L32-GP3	—	△	—	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●(37)アタッチメントが上に0.0mm, 下に7.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ●(55)アタッチメントが上に59.0mm, 下に56.0mmはみ出る ベース金具が左右に32.5mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に17.0mm, 下に12.0mmはみ出る サイドキャップが左右に13.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に15.5mm, 下に9.5mmはみ出る サイドキャップが左右に13.5mmずつはみ出る
32	L32-GP35	—	△	—	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●(37)アタッチメントが上に0.0mm, 下に7.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ●(55)アタッチメントが上に59.0mm, 下に56.0mmはみ出る ベース金具が左右に32.5mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に17.0mm, 下に12.0mmはみ出る サイドキャップが左右に13.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に15.5mm, 下に9.5mmはみ出る サイドキャップが左右に13.5mmずつはみ出る

日立製作所

〔◎〕は対応可、〔△〕はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
32	L32-H01	—	—	△	△	△	—	—	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に21.8mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
32	L32-H03B/W	—	○	—	▲	▲	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要
32	L32-H05(B)/(W)	—	○	—	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAアタッチメント必要
32	L32-H07(B)	—	△	—	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAアタッチメント必要
32	L32-H2	—	—	—	—	—	—	—	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	L32-H3	—	△	—	○	○	—	○	○	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●(37)アタッチメントが上に0.0mm、下に7.0mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る ●(55)アタッチメントが上に59.0mm、下に56.0mmはみ出る ベース金具が左右に32.5mmずつはみ出る ■アタッチメントが上に17.0mm、下に12.0mmはみ出る サイドキャップが左右に13.5mmずつはみ出る ◆アタッチメントが上に15.5mm、下に9.5mmはみ出る サイドキャップが左右に13.5mmずつはみ出る
32	L32-HP05(B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	L32-HP07(B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	L32-HR01	—	—	△	△	△	—	—	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に21.8mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
32	L32-HR100CS	—	—	—	—	—	—	—	—	日立純正アタッチメント金具必要
32	L32-HV02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	L32-HV200CS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	L32-K09	—	△	—	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
32	L32-K1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	L32-V09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	L32-WP03	—	—	—	—	—	—	—	—	VESA規格ではない為取り付け不可
32	L32-WP300CS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	L32-XB07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	L32-XP05	—	—	—	—	—	—	—	—	VESA規格ではない為取り付け不可
32	L32-XP07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	L32-XP08	—	△	—	▲	▲	—	—	—	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる VESA規格ではない為取り付け不可
32	L32-XP500CS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	L32-XP700CS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	L32-XP800CS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	LMT-3210	—	—	△	△	△	—	—	△	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ●アタッチメントが上に0.0mm、下に21.8mmはみ出る ベース金具が左右に0.0mmずつはみ出る
32	UT32-BH700JB(W/R/A)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	UT32-HV700B/W/A/R	—	○	—	○	○	—	—	—	—
32	UT32-MH700	—	○	—	○	○	—	—	—	—
32	UT32-WP770B/W	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	UT32-XP770B/W	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	UT32-XP800(B)/(W)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32-L5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32-L7000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32L-H8000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32L-H90	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32L-H9000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32L-HR8000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32L-HR9000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32-P5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32-P7000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32-PD1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32-PD2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32-PD3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32-PDH10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32-PDH2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32-PDH2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32-PDH3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	W32-PDW3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	L29-N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	L29-N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	W28-L5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	W27-L7000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	L26-H01	—	△	—	—	—	—	—	—	△背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる
26	L26-H03B/W	—	○	—	—	—	—	—	—	—
26	L26-H05(B)/(W)	—	△	△	▲	▲	—	△	△	▲200×200VESAアタッチメント必要 △背面のコネクターが金具に被るので30mm浮かせる ■アタッチメントはみ出る
26	L26-H07(B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	L26-HP05(B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	L26-HP07(B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	L26-HP09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	L26-K09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	L26-K1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	L26-XB07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	W26L-H80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	W26L-H80CS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	W26L-H90	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	L24-A3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	L24-A5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	23L-500LT	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	23LCD-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	23LCD-1A	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	23LCD-H1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	23LCD-H3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	23LCD-H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	23LCD-H50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	L23-N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	W23-LC50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	L22-H03B/W	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	L22-H05(B)/(W)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	L22-H07(B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	L22-HP05(B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	L22-HP07(B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	L22-HP09	—	—	—	—	—	—	—	—	—

日立製作所

〔◎〕は対応可、〔△〕はスペーサー使用で対応可(取付ねじセットにスペーサー在中)、〔—〕は対応不可、空欄は調査中、その他は備考欄を参照下さい。

サイズ	型番	CHU-26	CHU-37	CHU-55	CHU-X	CTS-X CTS-XLH	CHU-24	CHU-40	CHU-65	備考
22	L22-K09									
20	20L-510LT									
20	20L-550LT									
20	20L-750LT									
20	20LCD-1									
20	20LCD-H3									
20	20LCD-H5									
20	20LCD-H50									
20	W20-LC3000									
19	19LCD-H1									
19	19LM-W1									
19	19L-S500									
19	19L-S510									
19	19L-S850LT									
19	19L-X500									
19	19L-X500									
19	L19-A5									
19	L19-H05(B)/(W)									
19	L19-H07(B)									
19	L19-K09									
19	L19-N1									
19	L19-N2									
17	17L-750LT									
17	17LM-1									
17	W17-LC50									
16	16L-X700									
15	15LCD-1									
15	15LCD-3									
15	15LCD-S5									
15	15L-S500									
14	14LCD-1									
7	DVL-7TV									